



Model: 0975

Ford bronco raptor


Elektrické auto

Oficiální licencovaný produkt

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S MONTÁŽNÍM POSTUPEM

Dětské elektrické autíčko

Splňuje normy:
En71 a En62115
ASTM F963



⚠ POZOR: Vyžaduje
se montáž dospělých.
Vzhledem k max. rychlost je produkt nevhodný pro děti mladší 3 let.

Obrázky jsou POUZE ilustrační.

FP-LD


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obrázky v tomto návodu slouží pro snazší pochopení způsobu obsluhy výrobku a struktury výrobku. Upozorňujeme, že mezi obrázky a fyzickou položkou mohou být rozdíly.

Za účelem zlepšení kvality můžeme změnit funkce a vzhled produktu bez předchozího upozornění.

! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Nesprávná obsluha může poškodit výrobek nebo dokonce zranit vaše dítě. Návod si uchovejte pro budoucí použití.

Před montáží: Zapojení baterie



1 a 2: Najděte a otevřete kryt nabíjecího otvoru, jak je znázorněno na obrázku.

3. Připojte konektory [1] a [2].

4. Zavřete kryt.

1 Bezpečnost

POZOR !

Návod obsahuje pokyny pro montáž, používání a údržbu. Vozidlo musí sestavit dospělá osoba, která si přečetla pokyny v tomto návodu a porozuměla jim. Obal uchovávejte mimo dosah dětí a před použitím jej zlikvidujte.

Poznámka: Pro nejlepší výkon používejte na rovných, tvrdých površích.

Následující bezpečnostní rizika mohou vést k vážnému zranění nebo smrti uživatele vozidla:

- Tento výrobek obsahuje malé části, které jsou určeny pouze pro montáž pro dospělé.

Při montáži držte malé děti mimo dosah. Odstraňte a zlikvidujte

veškerý ochranný materiál a sáčky před montáží. Nezapomeňte odstranit všechny obalové materiály a díly zpod karoserie vozidla.

- Kolíky baterie, svorky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, poškození reprodukce a jsou toxické a korozivní. Nikdy neotevírejte baterii.

- Části těla, jako jsou ruce, nohy, vlasy a oděv, se mohou zachytit pohyblivými částmi.

Během používání vozidla nikdy neumísťujte část těla do blízkosti pohyblivé části a nenoste volný oděv. Při používání vozidla vždy noste obuv.

- Tato hračka nemá brzdy ani žádnou brzdovou schopnost. Během používání této hračky nenechávejte dítě bez dozoru a nedovolte, aby se tato hračka používala na jakémkoli místě, které vyžaduje brzdovou schopnost, protože by to mohlo vést k odvalení nebo ztrátě kontroly, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Používání vozidla v blízkosti ulic, motorových vozidel, schodišť, jako jsou: schody, voda (bazény) nebo jiné vodní plochy, šikmé povrchy, kopce, vlhké oblasti, hořlavé výpary, v uličkách, v noci nebo ve tmě může vést k neočekávané nehodě. Vozidlo vždy používejte v bezpečném prostředí pod neustálým dohledem dospělé osoby.

- Používání vozidla v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, písek nebo jemný štěrky, může mít za následek neočekávanou činnost, jako je převrácení a smyk, a poškození elektrického systému a baterie.

- Nepoužívejte vozidlo nebezpečným způsobem. Například ale ne výlučně:

- a. Tažení vozidla jiným vozidlem nebo podobným zařízením
- b. Povolení více než jednoho jezdce
- c. Tlačení uživatele zezadu
- d. Ježdění nebezpečnou rychlostí

Při používání vozidla vždy používejte zdravý rozum a bezpečné postupy

VÝSTRAHY BATERIE



POZOR!

1. Baterii nevhazujte do ohně ani ji neohřívajte.
2. Baterii neskladujte v prostředí s vysokou teplotou
3. Baterii nepřipojujte opačně na kladný (+) a záporný (-) pól koncovky v nabíječce nebo zařízení.
4. Nedovoľte, aby se póly baterie (+ a -) dostaly do kontaktu s drátem nebo jiným kovem (například kovovým náhrdelníkem nebo sponkou do vlasů), se kterými se baterie přenášela nebo skladovala, může to způsobit zkrat.
5. Nezatloukejte do baterie hřebíky, neutřívajte klavírem, netlačte na baterii, žádným způsobem do baterie neutřívajte.
6. Nerozebírejte ani neupravujte vnější strukturu baterií.
7. Baterii neponořujte do vody, při skladování baterii nenamáčete.

UPOZORNĚNÍ

1. Baterie by se měla nabíjet správnou nabíječkou v souladu s pokyny.
2. Baterii nekombinujte s bateriemi jiných výrobců, různými typy a/nebo modely baterií, jako jsou suché baterie, nikl-metal hydridové baterie nebo nikl-kadmiové baterie, nebo spolu s novými a starými lithiovými bateriemi.
3. Nenechávejte baterii na nabíječce nebo v zařízení, pokud vypouští zápach a/nebo teplo, mění barvu a/nebo tvar, vytéká z ní elektrolyt nebo způsobuje jakoukoli jinou abnormalitu.
4. Nevybírejte baterii, když není plně nabitá.

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím baterie si pozorně přečtěte a dodržujte specifikace baterií a informace na povrchu baterií.
2. Dětem by se nemělo dovolit hrát si s bateriemi.
3. Baterie by se měly nabíjet pouze vhodnou nabíječkou.
4. Upozornění – Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení.
Nerozebírejte pokud se baterie přehřívá. Vyměňte pouze za baterii doporučenou výrobcem. Použití jiné baterie může představovat riziko požáru nebo výbuchu.
5. Pokud baterie nebudete delší dobu používat, bezpečně je uskladněte. Baterie se musí nabíjet každé tři měsíce, aby zůstaly ve stavu polovičního nabití. Baterie zabalte do nevodivých materiálů, aby se kovové materiály nedostaly přímo do kontaktu s bateriemi, což by mohlo vést k poškození baterií. Baterie uchovávejte na chladném a suchém místě.

POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Vhodný věk

37-96 měsíců

Max. nosnost

(60kgs)

Před použitím vozidla by mělo dítě pochopit ovládání vozidla a bezpečnostní rizika. Musí také prokázat schopnost manipulovat s vozidlem a ovládat jej. Je zodpovědností dospělé osoby vzdělávat dítě a dohlížet na používání vozidel. Před jízdou přečtěte následující bezpečnostní upozornění každému dítěti, které používá vozidlo.



POZOR

Tato hračka není vhodná pro děti do 3 let kvůli své maximální rychlosti.

Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na cestách, v pobliží motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste obuv a nikdy nepovolte více než 1 jezdc.

Měli byste nosit ochranné prostředky. Nepoužívat v silničním provozu.

Nejezděte s vozidlem do volné špíny, bláta, písku nebo jemného štěrku a jezděte jen po vodorovné ploše

Při používání vozidla vždy noste obuv.

Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

Dálkové ovládání není hračka. Je určeno pouze pro dospělé a nesmí být používáno dítětem.

Vždy je nutný přísný dohled dospělé osoby.

Dosah příjmu se může výrazně měnit v závislosti na počasí, baterie a jiných podmínkách prostředí.

Připomínáme, že hračka by měla být používána opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by způsobily zranění uživatele nebo třetích stran.

UPOZORNĚNÍ NA PÉČI



POZOR

Parkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej ochránili před vlhkým počasím.

Nenechávejte vozidlo dlouho na slunci, mohlo by dojít k vyblednutí. Skladujte ve stínu nebo přikryjte plachtou.

Nemyjte vozidlo hadicí.

Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou.

Při řízení vozidla dávejte pozor, vyhýbejte se pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob.

Před použitím zkontrolujte součástky a pravidelně kontrolujte transformátory nebo nabíječky baterií, protože v případě poškození kabelu, zástrčky, krytu a jiných částí se vozidlo nesmí používat, dokud nebude poškození opraveno, aby se předešlo nehodě.

ČASOVÝ INTERVAL DOBÍJENÍ DŮLEŽITÉ!

- Pokud se baterie zcela vybijí, může dojít k jejímu poškození.







Před nabíjením zkontrolujte baterii a nabíječku (kabel, konektor), zda nejsou opotřebované a poškozené. Pokud jsou baterie a nabíječka poškozeny, nepoužívejte. Když se nabíječka přepne z červeného světla na zelené, znamená to, že baterie je plná a lze ji odpojit od nabíjení. S baterií by měla manipulovat, nabíjet ji pouze dospělá osoba, která si přečetla a pochopila bezpečnostní upozornění.




Technické údaje

Název	Specifikace
Baterie	21.6V5AH
Motor	Motor: DC 24V Motor řízení: DC 24V
Vhodný věk	3+
Max nosnost	60kg
Rozměry	1120*805*780MM
Rychlost	3.3-7KM/h
Provozní doba	nabíjení 8-12 hod, provoz 1-2 hod
Nabíječka	Vstup: AC 100V~240V Výstup: DC 25.2V 800mA-1000mA
Materiál	PP(polypropylen) a železo

*Výše uvedené parametry obsahují volitelné funkce, konkrétní parametry naleznete v našich vozidlech.

Seznam dílů

Ne. počet	obrázek	č. počet	obrázek
① 2	 A(klíč)	② 1	 B (zadní osa)
③ 2	 C(M8 klíč)	④ 4	 D(kolo)
⑤ 4	 E(puklice)	⑥ 1	 F(přední náprava)
⑦ 1 set	 G(nášlapi)	⑧ 24	 H(samorezní šroub)
⑨ 1	 I(volant)	⑩ 1	 J(čelní okno)
⑪ 1	 K(sedák)	⑫ 1	 L(opěrka)

13	2		14	1	
		M(rám)			N(Zadní rampa)
15	1		16	1	
		PL(přední levý blatník)			PR(přední pravý blatník)
17	1		18	1	
		QL(zadní levý blatník)			QR(zadní pravý blatník)
19	1 set		20	1	
		R(zpětná zrkadla)			S(nabíječka)
21	1		22	1	
		T(dálkové ovládání)			U(Manuál)

Montážní postup

Před zahájením

Nejprve auto přetočte a položte jej na měkký hadřík nebo hladký povrch (nelze položit přímo na cement apod., což poškrábe povrch plastu), poté odstraňte karton, polystyren, nylonovou pásku.


Nářadí:



(není v balení)




(v balení)




Odřízněte pásky

Odřízněte pásku a vyjměte součástky.



Krok 1-1: Namontujte zadní odpružení

Převrtejte karoserii vozidla a položte ji na rovný povrch. Zvedněte rám zadní nápravy, jak je znázorněno na obrázku.




Krok 1-2:

Odmontujte šroub [1] a šroub [2] pomocí 2 ks imbusového klíče.

Krok 1-3:

Zvedněte tlumič a zarovnejte jej s držákem zadního kola.




Krok 1-4:

šroubem [1] a šroubem [2] zajistěte držák zadního kola.


Krok 1-5:

Nainstalujte motor [4] do polohy [3] železného rámu.




Krok 2: Namontujte zadní osu

1. Pomocí klíče M8 uvolněte 2 ks matic (6), 2 ks podložek (5) ze zadní nápravy otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte zadní osu do levého motoru, pravého motoru, dodržte stejnou délku vlevo a vpravo.




Krok 3: Namontujte zadní kola

Namontujte zadní kolo, podložku, matici na zadní osu, poté nasadte puklici na zadní kolo.




Krok 4-2:

Odstraňte z přední nápravy matice a podložky.



Krok 4-1: Namontujte přední nápravu Obrázek 1


je vadný, třmen řízení [7] je třeba před instalací otočit do správné polohy na obrázku 2. Použijte klíč M8 pro uvolnění [8] matice ze třmenu řízení (7) otáčením proti směru hodinových ručiček.




Krok 4-3:

Nainstalujte přední kolo do [11], poté nasadte podložky [9] a matice [10].


POZNÁMKA: nápravu [7] vložte otvorem [12]. Potom namontujte matici [8] na nápravu [7].




Krok 5-1: Namontujte přední kola
Odstraňte matice [14] a podložky [13] z přední nápravy.



Krok 5-2:
Nasadte kolo, podložky a matice na nápravu a poté namontujte puklici.




Krok 6: Namontujte nášlapy
Namontujte nášlapy tak, jak je znázorněno na obrázku. Upevněte pomocí 16 ks samořezných šroubů.



Krok 7: Vložte do volantu baterie
Nejprve pomocí šroubováku odšroubujte kryt volantu proti směru hodinových ručiček, poté vložte 2 baterie AA podle obrázku, nakonec zakryjte kryt a utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček.


! POZOR!

1. Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
2. Nenabíjecí baterii nelze nabíjet
3. Vyjměte vybitou baterii a správně s ní naložte. Abyste předešli zranění, držte děti mimo dosah baterie.
4. Přímý kontakt mezi kladným a záporným pólem může způsobit požár nebo výbuch. Vyhnete se přímému propojení mezi svorkami.
5. Nekombinujte staré a nové baterie. NEPOUŽÍVEJTE alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
6. Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla bezpečnostním upozorněním.




Krok 8-1: Namontujte volant

Nejprve z volantu vyjměte šroub [15].




Krok 8-2:

Sejměte nylonovou kabelovou pásku z volantu. Potom nasadte volant na tyč řízení [16]. Poté zašroubujte šroub [15] do volantu a dotáhněte..




Krok 9: Namontujte čelní okno

Při instalaci čelního okna postupujte podle směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.




Krok 10: Namontujte sedátko


Zarovnejte otvory v karoserii auta pro instalaci sedadla, použijte 2 ks samořezných šroubů k upevnění.



Krok 11: Namontujte opěrku Nejprve nainstalujte opěrku zad do správné polohy. K upevnění opěradla použijte 4 ks samořezných šroubů.




Krok 12: Namontujte boční rámy Namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.




Krok 13: Namontujte zadní světelnou rampu

Namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.



Krok 14: Namontujte blatníky Nainstalujte přední levý blatník a zadní levý blatník na levou stranu karoserie vozidla, jak je znázorněno na obrázku. Nainstalujte přední pravý blatník a zadní pravý blatník na pravou stranu karoserie, jak je znázorněno na obrázku. Postupně utáhněte přezku.




Krok 15: Namontujte zpětná zrcátka

Nainstalujte zpětná zrcátka do příslušných drážek na karoserii vozidla ve směru šípky na obrázku. Potom připevněte zpětné zrcátko pomocí 2 ks samořezných šroubů.

Používání


1 Vložení a výměna baterií v dálkovém ovládání



Pomocí šroubováku odstraňte kryt baterií dálkového ovladače, vložte dvě AAA 1,5V suché baterie se správnou polaritou. Zavřete kryt baterie a upevněte jej šroubem.

(Výměna baterie také podle výše uvedených kroků)

2. Spárování dálkového ovládání dopředu



1. Vložte baterie 2.

Podržte střední párovací tlačítko 1-4 sekundy, LED začnou blikat 3. Zapněte auto, LED

přestanou blikat, párování úspěšné 4. Pokud bylo párování neúspěšné, vyjměte baterie a zopakujte kroky 1-3 5. Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá,

přejde do režimu spánku a LED indikátory zhasnou. Dálkový ovladač vzbudíte stisknutím libovolného tlačítka a můžete jej normálně používat.

Stiskněte P pro nouzové zastavení vozidla. Opětovným stisknutím auto opět zapnete. Stiskněte "doleva", auto pojede vlevo. Stiskněte "doprava", auto pojede vpravo. Tlačítko S slouží k nastavení rychlosti, 1 LED = pomalá, 2 LED = střední, 3 LED = rychlá.

Návod k obsluze dálkového ovladače Dálkové ovládání má prioritu

(když je auto v režimu Dálkové ovládání, držitel dálkového ovládání může ovládat auto dopředu a dozadu, vysokou/nízkou rychlost, řízení a další funkce, řidič NEUMÍ ovládat auto).

Stiskněte tlačítko "dopředu" auto pojede vpřed. Stiskněte tlačítko "dozadu" auto půjde vzad.


⚠ POZOR!

1. Všechny baterie by měly být vloženy se správnou polaritou.
2. Nenabíjecí baterii nelze nabíjet 3. Vyjměte vybitou baterii a správně s ní naložte.

4. Přímý kontakt mezi kladným a záporným pólem může způsobit požár nebo výbuch. Vyhněte se přímému propojení mezi svorkami.
5. Nekombinujte staré a nové baterie. NEPOUŽÍVEJTE alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
6. Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla bezpečnostním upozorněním.

⚠ POZOR!

Dálkové ovládání není hračka. Je určeno pouze pro dospělé a neměly by jej používat děti. Vždy je nutný přísný dohled dospělé osoby. Dosah příjmu se může výrazně měnit v závislosti na počasí, baterie a jiných podmínkách prostředí.



3. Funkce přepínačů

1&2. Trouba: Pro zatroube stiskněte.

3. Multičunkční Mp3 přehrávač 4.

Dálkové/manuální ovládání: přepínání mezi režimem jízdy 5. Hlavní vypínač: zapnuto, vypnuto. I O

6. Výsoká/nízká rychlost: Přepíná rychlosti 7. Dopředu/ dozadu: Stiskněte pro nastavení směru jízdy vozidla.

8. Světla: I zapnuto, O vypnuto 9. Pedál:

Stisknutím pedálu pohnete auto. Uvolněním pedálu auto zpomalíte 4. Návod k obsluze manuálního ovládání (dopředu, dozadu):


Když řidič sedí, stiskněte hlavní vypínač. Přepínač vpřed/vzad přepněte do polohy „dopředu“, sešlápněte nožní pedál, auto se pohne dopředu, uvolněte pedál a auto se zastaví. Přepínač vpřed/vzad přepněte do polohy „dozadu“, sešlápněte nožní spínač, auto se pohne vzad, uvolněte pedál a auto se zastaví.

5. Vysoká/nízká rychlost

Zapněte vozidlo, stiskněte tlačítko vysoké/nízké rychlosti do spodní polohy, auto pojede nízkou rychlostí. Sešlápněte nožní pedál, auto se pomalu pohne dopředu, uvolněte nožní pedál, auto se zastaví. Stisknutím tlačítka vysoké/nízké rychlosti do horní polohy se změní na vysokou rychlost, auto pojede vysokou rychlostí, sešlápněte nožní pedál, auto se rychle pohne dopředu, uvolněte nožní pedál, auto se zastaví.

* POUZE jedna rychlost pro zpětný chod, přepínač vysoké/nízké rychlosti nemůže ovládat rychlost zpětného chodu.

6. Funkce MP3 přehrávače



A. Ukazatel stavu baterie: Stav baterie ve voltech

B. USB Vstup: Akceptuje pouze formát mp3

C. **IV-** : krátkým stisknutím přepnete na předchozí skladi, podržením snížíte hlasitost.

D. **IV+** : Krátkým stisknutím paузnete. Poznámka: Podržením spustíte FM rádio.

E. **MODE** : /V+: krátkým stisknutím přepnete na další skladbu, podržením zvýšíte


hlasitost F.

Mode : Přepínání režimů přehrávání.



G.AUX vstup

I. FM rádio: stiskněte tlačítko Mode, podržením vyhledáte dostupné stanice (asi 1 min), stanice se začnou automaticky vyhledávat, vyhledaná stanice se automaticky uloží do paměti. Pokud se nepodařilo vyhledat žádnou stanici postup zopakujte.

7. Používání bezpečnostního pásu




Nastavení



8. Pokyny k pojistce

Resetovací pojistka: když proud překročí určitou hodnotu, pojistka automaticky přeruší napájení na 5-60 sekund, pak se napájení obnoví.



POZOR RIZIKO POŽÁRU.


Neobcházejte pojistku. Může to způsobit přetížení a poškození elektrického systému.

Nahradte pouze originální velikostí a typem.

POZOR!

Nabíječku zapojte přímo do elektrické zásuvky.

Nepoužíváte prodlužovač.



Když je baterie vybitá, ihned ji nabíjete. 1. Najděte a otevřete kryt nabíjecího otvoru, jak je znázorněno na obrázku. 2. Stisknutím háčku [2] odpojte napájecí svorku. 3. Připojte konektor nabíječky k napájecímu konektoru. 4. Plné nabití do 12 hodin (poznámka: Nabíjejte maximálně 20 hodin). 5. Nejprve vytáhněte zástrčku nabíječky ze zásuvky a poté odpojte. 6. Připojte konektory a zavřete kryt nabíjecího otvoru. (Poznámka: během nabíjení jsou všechny funkce vypnuty, měli by nabíjet dospělí)

Řešení problémů

Problém	Kontrola	Řešení
Motor neběží	- Je pojistka přetížená? - Je pedál dobře zapojen? - Svařování elektrického terminálu je dobré? - Je konektor dobře zapojen? Odstraňte konektor motoru, zapojte analýzu důvodů na baterii a poté analýzu důvodů zkontrolujte, zda se otáčí nebo ne?	- Ano, pojistka automaticky vypne napájení po 5-60 sekundách, pak se restartuje; Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu. - Ne, opravte nožní spínač; Ano, zkontrolujte další motoru analýzu důvodů. - Ne, přivařte koncový vodič; Ano, zkontrolujte další. - Ne, zapojte zásuvný modul; Ano, zkontrolujte další přímo. - Stále bez otáčení, vyměňte motor; Pokud se otáčí, znamená to, že deska s plošnými spoji potřebuje profesionální údržbu, obraťte se na prodejce.
Pohybuje se pouze dopředu nebo pouze dozadu	- Zkontrolujte přepínač dopředu/dozadu, pomocí multimetru zkontrolujte, zda je konektor dobrý nebo ne. - Zkontrolujte, zda je cyklus hnací soustavy vpřed/vzad funkční nebo ne?	- Ne, změňte směr dopředu/dozadu; Ano, zkontrolujte další analýzu důvodů. - Ne, připojte linku; Ano, znamená to, že deska s plošnými spoji potřebuje profesionální údržbu, kontaktujte zástupce.
pomalá rychlost	- Zkontrolujte, zda je napětí baterie v pořádku nebo ne. - Připojte motor (včetně hnací převodovky) k baterii, poté zkontrolujte, zda se rychlost může zrychlit nebo ne.	- Ne, nabijte baterii; Ano, je to v pořádku, zkontrolujte další analýzu důvodů. - Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu; Ano, znamená to, že deska s plošnými spoji potřebuje profesionální údržbu, kontaktujte zástupce.
Baterie nelze nabít	- Konektor baterie spadl nebo se uvolnil. - Nabíječka se při nabíjení mírně zahřívá. 2. Ne, nabíječka je zkažená, vyměňte ji	Ano, znovu jej připojte; Ne, zkontrolujte 1. analýzu další příčiny.
Nefunguje zvuk/světla	- zkontrolujte, zda je spínač zvuku/světla v pořádku nebo ne. - zkontrolujte, zda je připojení elektrického vodiče dobré nebo ne	- Ne, vyměňte spínač; Ano, zkontrolujte další analýzu důvodů. - Ne, znovu připojit; Ano, zkontrolujte další analýzu důvodů.
Auto se nehýbe	- zkontrolujte, zda se kolo umí otáčet nebo ne - Zkontrolujte převodovku, zda není nějaký převod poškozen	- Ano, položte kolo na zem; Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu. - Ano, vyměňte převodovku; Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu.
Auto se vypíná	- Překračuje řidič maximální hmotnost? - Jezdí řidič po členité silnici? - Zkontrolujte, zda se kolo může volně otáčet	- Ano, měli byste postupovat podle pokynů, auto není vhodné k překročení maximální hmotnosti; Ne, zkontrolujte analýzu dalšího důvodu. - Ano, měli byste postupovat podle pokynů, jezdit po rovné silnici; Ne, zkontrolujte další analýzu důvodů.