



Model: 0975


Ford Bronco Raptor

Električni automobil

Službeni licencirani proizvod

KORISNIČKI VODIČ S POSTUPAK MONTAŽE

Dječji električni automobil



Zadovoljava standarde:
En71 i En62115
ASTM F963



OPAZNJA: Potrebno

sastavljanje od strane odrasle osobe.

S obzirom na maks. speed je proizvod koji nije primjeren za djecu mlađu od 3 godine.

Slike služe SAMO za ilustraciju.

FP-LD


UPUTE ZA MONTAŽU

Slike u ovom priručniku služe za lakše razumijevanje rukovanja proizvodom i strukture proizvoda. Imajte na umu da mogu postojati razlike između slika i fizičkog artikla.

Kako bismo poboljšali kvalitetu, možemo promijeniti funkcije i izgled proizvoda bez prethodne najave.

! Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Nepravilno rukovanje može oštetiti proizvod ili čak ozlijediti vaše dijete. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Prije sastavljanja: Spajanje baterije



1 i 2: Pronađite i otvorite poklopac priključka za punjenje kao što je prikazano na slici.
3. Spojite konektore [1] i [2].

4. Zatvorite poklopac.

1 Sigurnost

UPOZORENJE !

Priručnik sadrži upute za sastavljanje, uporabu i održavanje. Vozilo mora biti sastavljeno odrasla osoba koja je pročitala i razumjela upute u ovom priručniku. Čuvajte ambalažu izvan dohvata djece i bacite je prije uporabe.

Napomena: Za najbolju izvedbu, koristite na ravnim, tvrdim površinama.

Sljedeće sigurnosne opasnosti mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrt korisnika vozila:

- Ovaj proizvod sadrži male dijelove namijenjene sastavljanju samo za odrasle. Držite malu djecu izvan dohvata tijekom sastavljanja. Uklonite i odložite sav zaštitni materijal i vrećice prije montaže. Ne zaboravite ukloniti sav materijal za pakiranje i dijelove ispod karoserije vozila.
- Baterijske igle, terminali i srodni pribor sadrže olovo i spojeve olova za koje se zna da uzrokuju rak, reproduktivne štete i otrovno i korozivno. Nikada ne otvarajte bateriju.
- Dijelovi tijela poput ruku, nogu, kose i odjeće mogu biti zahvaćeni pokretnim dijelovima. Nikada nemojte stavljati bilo koji dio tijela blizu pokretnih dijelova i nosite široku odjeću dok koristite vozilo. Uvijek nosite cipele kada koristite vozilo.
- Ova igračka nema kočnice niti ima mogućnost kočenja. Ne ostavljajte dijete bez nadzora dok koristi ovu igračku ili dopustite da se ova igračka koristi na bilo kojem mjestu koje zahtijeva sposobnost kočenja, jer to može dovesti do kotrljanja ili gubitka kontrole, što može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.
- Korištenje vozila u blizini ulica, motornih vozila, stubišta, kao što su: stepenice, voda (bazeni) ili druge vodene površine, nagnute površine, brda, mokri područja, zapaljivi dimovi, u uličicama, noću ili u mraku mogu dovesti do neočekivane nesreće. Uvijek koristite vozilo u sigurnom okruženju pod stalnim nadzorom odrasle osobe.

- Korištenje vozila u opasnim uvjetima kao što su snijeg, kiša, labavo prljavštine, blata, pijeska ili sitnog šljunka, može rezultirati neočekivanim rad poput prevrtanja i klizanja te oštećenja električnog sustava i akumulatora.
- Ne koristite vozilo na nesiguran način. Na primjer, ali ne ograničavajući se na:
 - a. Vuča vozila drugim vozilom ili sličnom opremom
 - b. Dopuštanje više od jednog jahača
 - c. Guranje korisnika s leđa
 - d. Vožnja opasnom brzinom

Uvijek se pridržavajte zdravog razuma i sigurne prakse kada upravljate vozilom

UPOZORENJA O BATERIJAMA

UPOZORENJE!

1. Ne bacajte bateriju u vatru niti je zagrijavajte.
2. Nemojte skladištiti bateriju u okruženju visoke temperature
3. Nemojte obrnuto spajati bateriju na pozitivni (+) i negativni (-) pol terminala u punjaču ili uređaju.
4. Ne dopustite da (+ i -) polovi baterije dođu u kontakt sa žicom ili drugim metalom (kao što je metalna ogrlica ili kopča za kosu) s kojima je baterija transportirana ili pohranjena, to može uzrokovati kratki spoj strujni krug.
5. Ne zabijajte čavle u bateriju, ne udarajte čekićem, ne gurajte bateriju, ne udarajte bateriju ni na koji način.
6. Nemojte rastavljati niti modificirati vanjsku strukturu baterija.
7. Ne uranjajte bateriju u vodu, ne namačite bateriju tijekom skladištenja.

UPOZORENJE

1. Bateriju treba puniti ispravnim punjačem u skladu s uputama.
2. Ne kombinirajte bateriju s baterijama drugih proizvođača, različitim tipovima i/ili modelima baterija, kao što su suhe baterije, nikal-metal-hidridne baterije ili nikal-kadmijeve baterije baterije, ili zajedno s novim i starim litij baterijama.
3. Ne ostavljajte bateriju na punjaču ili u uređaju ako emitira miris i/ili toplinu, mijenja boju i/ili oblik, curi elektrolit ili uzrokuje bilo koju drugu abnormalnost.
4. Nemojte prazniti bateriju ako nije potpuno napunjena.

UPOZORENJE

1. Prije uporabe baterije pažljivo pročitajte i slijedite specifikacije baterije i podatke na površini baterija.
2. Djeci se ne smije dopustiti da se igraju s baterijama.
3. Baterije se smiju puniti samo odgovarajućim punjačem.
4. Upozorenje - Baterija koja se koristi u ovom uređaju može predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opekline ako se njome pogrešno rukuje.
Nemojte rastavljati ako se baterija pregrije. Zamijenite samo preporučenom baterijom proizvođač. Korištenje druge baterije može predstavljati opasnost od požara ili eksplozije.
5. Ako baterije nećete koristiti dulje vrijeme, spremite ih na sigurno. Baterije se moraju puniti svaka tri mjeseca kako bi bile napola napunjene. Zamotajte baterije u nevodljive materijale kako biste spriječili da metalni materijali dođu u izravan kontakt s baterijama, što bi moglo oštetiti baterije. Čuvajte baterije na hladnom i suhom mjestu.

ZAHTJEVI I UPOZORENJA ZA KORISNIKE

Prikladna dob	37-96 mjeseci
Maks. nosivost	(60kgs)

Prije korištenja vozila, dijete bi trebalo razumjeti kontrole i sigurnost vozila rizicima. Također moraju pokazati sposobnost rukovanja i kontrole vozila.

Obrazovanje djeteta i nadzor nad korištenjem vozila dužni su odrasli. Prije vožnje pročitajte sljedeća sigurnosna upozorenja svakom djetetu koje koristi vozilo.

UPOZORENJE

Ova igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine zbog svoje najveće brzine.

Potreban je nadzor odrasle osobe kako bi se smanjio rizik od ozljeda. Nikada ne koristiti na cestama, v u blizini motornih vozila, na ili u blizini strmih padina ili stepenica, bazena ili drugim vodenim površinama, uvijek nosite cipele i nikada ne dopustite više od 1 jahača.

Trebate nositi zaštitnu opremu. Ne koristiti u cestovnom prometu.

Ne vozite vozilo u slobodnu zemlju, blato, pijesak ili sitni šljunak i vozite samo po ravnoj površini

Uvijek nosite cipele kada koristite vozilo.

Držite ruke, kosu i odjeću dalje od pokretnih dijelova.

Daljinski upravljač nije igračka. Namijenjen je samo odraslima i ne smiju ga koristiti djeca.

Uvijek je potreban strogi nadzor odrasle osobe.

Domet prijema može značajno varirati ovisno o vremenu, bateriji i drugim uvjetima okoline.

Podsjećamo vas da igračku treba pažljivo koristiti jer je potrebna vještina spriječiti padove ili sudare koji bi uzrokovali ozljede korisnika ili trećih osoba.

UPOZORENJA ZA NJEGU

UPOZORENJE

Parkirajte vozilo u zatvorenom prostoru ili ga prekrijte ceradom kako biste ga zaštitili od vlažnog vremena.

Ne ostavljajte vozilo na suncu duže vrijeme, moglo bi izbljediti. Čuvati u hladu ili pokriti ceradom.

Ne perite vozilo crijevom.

Ne perite vozilo sapunom i vodom.

Budite oprezni kada vozite vozilo, izbjegavajte padove ili sudare koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba.

Provjerite dijelove prije uporabe i redovito provjeravajte transformatore ili punjače akumulatora, jer ako su kabel, utikač, poklopac i drugi dijelovi oštećeni, vozilo se ne smije koristiti dok se oštećenje ne popravi kako bi se izbjegla nezgoda.

VREMENSKI INTERVAL PUNJENJA VAŽNO !

- Ako je baterija potpuno ispražnjena, može se oštetiti. Ne dopustite da se baterija potpuno isprazni. Prije punjenja provjerite istrošenost i oštećenje baterije i punjača (kabel, konektor). Ne koristite ako su baterija i punjač oštećeni. Kada punjač postane zelen, to znači da je baterija puna i da se može isključiti iz punjenja.

Baterijom smije rukovati i puniti je samo odrasla osoba koja je pročitala i razumjela sigurnosna upozorenja.




Tehnički podaci

Ime	Specifikacija
Baterija	21.6V5AH
Motor	Motor: DC 24V Motor upravljača: DC 24V
Prikladna dob	3+
Maksimalna nosivost	60 kg
Dimenzije	1120*805*780MM
Ubrzati	3,3-7KM/h
Vrijeme rada	punjenje 8-12 sati, rad 1-2 sata
Punjač	Ulaz: 100V~240V AC Izlaz: DC 25.2V 800mA-1000mA
Materijal	PP (polipropilen) i željezo

*Gore navedeni parametri sadrže dodatne funkcije, specifični parametri mogu se pronaći u našim vozilima.

Popis dijelova

Ne.	računati	slika	Ne.	računati	slika
1	2	A (ključ)	2	1	B (stražnja osovinu)
3	2	C (ključ M8)	4	4	D (kotač)
5	4	E (izbočina)	6	1	F (prednja osovinu)
7	1 set	G (nagazi)	8	24	H (samorezni vijak)
9	1	I (ja (volan))	10	1	J (prednji prozor)
11	1	K (sjedalo)	12	1	L (odmor)



13	2		14	1	
		M (okvir)			N (stražnja rampa)
15	1		16	1	
		PL (prednji lijevi blatobran)			PR (prednji desni blatobran)
17	1		18	1	
		QL (stražnji lijevi blatobran)			QR (stražnji desni blatobran)
19	1 set		20	1	
		R (retrovizori)			S (punjač)
21	1		22	1	
		T (daljinski upravljač)			U (ručno)

Postupak montaže

Prije početka


Prvo prevrnite automobil i stavite ga na meku krpu ili glatku površinu (ne može se postaviti izravno na cement, itd., što će izgrebati površinu plastike), zatim uklonite karton, polistiren, najlonsku traku.

Alati:




Izrežite trake

Odrežite traku i uklonite dijelove.



Korak 1-1: Ugradite stražnji ovjes

Okrenite karoseriju vozila naopako i postavite je na ravnu površinu. Podignite okvir stražnje osovine kao što je prikazano na slici.




Korak 1-2:

Uklonite vijak [1] i vijak [2] s 2 imbus ključa.

Korak 1-3:

Podignite amortizer i poravnajte ga s nosačem stražnjeg kotača.




Korak 1-4:

Pričvrstite nosač stražnjeg kotača pomoću vijka [1] i vijka [2].

Korak 1-5:


Ugradite motor [4] u položaj [3] željeznog okvira.




Korak 2: Ugradite stražnju osovinu

1. Koristeći ključ M8, otpustite 2 komada matice (6), 2 komada podloški (5) sa stražnje osovine okretanjem suprotno od kazaljke na satu.
2. Umetnite stražnju osovinu u lijevi motor, desni motor, zadržite istu duljinu na lijevoj i

s desne strane.




Korak 3: Ugradite stražnje kotače
Ugradite stražnji kotač, podlošku, maticu na stražnju osovinu, zatim namjestite glavčinu na stražnji kotač.




Korak 4-2:

Uklonite matice i podloške s prednje osovine.




Korak 4-1: Ugradite prednju osovinu Slika 1 je netočna, upravljački vijak [7] mora se zakrenuti u ispravan položaj na slici 2 prije ugradnje pomoću ključa M8 olabavite [8] maticu upravljača (7) okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




Korak 4-3:


Postavite prednji kotač u [11], zatim namjestite podloške [9] i matice [10].
NAPOMENA: umetnite osovinu [7] kroz rupu [12]. Zatim postavite maticu [8] na osovinu [7].




Korak 5-1: Ugradite prednje kotače
Uklonite matice [14] i podloške [13] s prednje osovine.



Korak 5-2:
Stavite kotač, podloške i matice na osovinu, a zatim postavite glavčinu.



Korak 6: Instalirajte stepenice
Instalirajte korake kao što je prikazano na slici. Pričvrstite sa 16 samoreznih vijaka.




Korak 7: Zalijepite u baterija za volan
Prvo pomoću odvijača odvrnite poklopac upravljača suprotno od kazaljke na satu, zatim umetnite 2 AA baterije kao što je prikazano, na kraju pokrijte poklopac i zategnite vijke u smjeru kazaljke na s




UPOZORENJE!

1. Sve baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.
2. Baterija koja se ne može puniti ne može se puniti
3. Izvadite ispražnjenu bateriju i pravilno je odložite. Kako biste spriječili ozljede, držite djecu izvan dosega baterije.
4. Izravni kontakt između pozitivnog i negativnog pola može izazvati požar ili eksploziju. Izbjegavajte izravnu vezu između terminala.
5. Ne miješajte stare i nove baterije. NEMOJTE koristiti alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikl-kadmij) baterije.
6. Bateriju može puniti samo odrasla osoba koja je pročitala i razumjela sigurnosne upute obavijesti.




Korak 8-1: Montirajte volan

Prvo uklonite vijak [15] s kola upravljača.




Korak 8-2:

Uklonite najlonski kabel traka s volana. Zatim stavite volan na šipku kolo upravljača [16]. Zatim zavrnite vijak [15] u kolo upravljača i zategnite..




Korak 9: Ugradite vjetrobransko staklo

Slijedite smjer strelice kao što je prikazano na slici za postavljanje vjetrobranskog stakla.




Korak 10: Instalirajte sjedalo


Poravnajte rupe u karoseriji automobila za ugradnju sjedala, koristite 2 komada samoreznih vijaka za pričvršćivanje.



Korak 11: Postavite naslon za leđa
Prvo postavite naslon za leđa u pravilan položaj. Za pričvršćivanje naslona koristite 4 samorezna vijka.




Korak 12: Instalirajte bočne okvire
Instalirajte kao što je prikazano na slici.




Korak 13: Ugradite traku stražnjeg svjetla

Montirajte kao što je prikazano na slici.



Korak 14: Instalirajte blatobrane
Instalirajte prednji lijevi blatobran i stražnji lijevi blatobran na lijevu stranu karoserije vozila kao što je prikazano na slici. Ugradite prednji desni blatobran i stražnji desni blatobran na desnu stranu vozila kao što je prikazano na slici. Postupno zategnite kopču.




Korak 15: Ugradite retrovizore

Ugradite retrovizore u odgovarajuće utore na karoseriji vozila u smjeru strelice na slici. Zatim pričvrstite retrovizor s 2 komada samoreznih vijaka.


Korištenje

1 Umetanje i zamjena baterija u daljinskom upravljaču



Pomoću odvijača uklonite poklopac baterije daljinskog upravljača, umetnite dvije AAA 1,5 V suhe baterije s ispravnim polaritetom. Zatvorite poklopac baterije i pričvrstite ga vijkom. (Zamjena baterije također prema gornjim koracima)

2. Uparivanje daljinskog upravljača naprijed



1. Umetnite baterije
2. Držite srednju tipku za uparivanje 1-4 sekunde, LED diode počinju bljeskati
- 3.

Uključite auto, LED diode prestaju bljeskati, uparivanje je uspješno

4. Ako uparivanje nije uspjelo, izvadite baterije i ponovite korake 1-3
5. Ako se daljinski upravljač ne koristi dulje vrijeme, prijeći će u stanje mirovanja i LED indikatori će se ugasi. Daljinski upravljač možete probuditi pritiskom na bilo koju tipku i možete ga koristiti normalno.

Pritisnite P za zaustavljanje vozila u hitnim slučajevima. Pritisnite ponovno da biste ponovno upalili auto. Pritisnite "lijevo", auto će krenuti lijevo. Pritisnite "desno", auto će ići desno. Tipka S služi za podešavanje brzine, 1 LED = sporo, 2 LED = srednje, 3 LED = brzo.

Priručnik za uporabu daljinskog upravljača Daljinski upravljač ima prioritet (kada je automobil u načinu rada daljinskog upravljanja, držač daljinskog upravljača može upravljati automobilom naprijed i nazad, velikom/niskom brzinom, upravljanjem i drugim funkcijama, vozač NE MOŽE upravljati automobilom).


Pritisnite tipku "naprijed" automobil će krenuti naprijed. Pritisnite tipku "unazad" automobil će krenuti unatrag.

⚠ UPOZORENJE!

1. Sve baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.
2. Baterija koja se ne može puniti ne može se puniti. 3. Uklonite ispražnjenu bateriju i pravilno je odložite. Kako biste spriječili ozljede, držite djecu dalje od baterije.
4. Izravni kontakt između pozitivnog i negativnog pola može izazvati požar ili eksploziju. Izbjegavajte izravnu vezu između terminala.
5. Ne miješajte stare i nove baterije. NEMOJTE koristiti alkalne, standardne (uglik-cink) ili punjive (nikl-kadmij) baterije.
6. Bateriju smije puniti samo odrasla osoba koja je pročitala i razumjela sigurnosna upozorenja.

⚠ UPOZORENJE!

Daljinski upravljač nije igračka. Namijenjen je samo odraslima i ne smiju ga koristiti djeca. Uvijek je potreban strogi nadzor odrasle osobe. Domet prijema može značajno varirati ovisno o vremenu, bateriji i drugim uvjetima okoline.



3. Promjena funkcija

1&2. Truba: Pritisnite za zvuk sirene.

3. Višenamjenski MP3 player 4. Daljinski/ ručni upravljač: prebacivanje između načina vožnje 5. Glavni prekidač: uključeno, isključeno.

6. Velika/mala brzina: Promjena brzine. 7. Naprijed/ natrag: Pritisnite za postavljanje smjera vozila.

8. Svjetla: I uključeno, O isključeno 9.

Pedala: Pritisnite papučicu za pomicanje automobila. Otpuštanjem papučice, automobil će usporiti 4. Upute za rukovanje ručnim upravljanjem (naprijed, natrag):

Kada vozač sjedne, pritisnite glavni prekidač. Pomaknite prekidač naprijed/natrag u položaj "naprijed", pritisnite nožnu papučicu, automobil se pomakne naprijed, otpustite papučicu i automobil se zaustavlja. Pomaknite prekidač naprijed/natrag u položaj "natrag", pritisnite nožni prekidač, automobil će se pomaknuti unatrag, otpustite papučicu i automobil će se zaustaviti.


5. Velika/mala brzina

Uključite auto, pritisnite tipku za veliku/malu brzinu do najnižeg položaja, auto će ići malom brzinom.

Pritisnite papučicu, automobil će se polako pomaknuti naprijed, otpustite papučicu, automobil će se zaustaviti. Pritisnite tipku za veliku/nisku brzinu u gornji položaj, promijenit će se u veliku brzinu, automobil će ići velikom brzinom, pritisnite nožnu papučicu, automobil će se brzo pomaknuti naprijed, otpustite nožnu papučicu, automobil će se zaustaviti.

* SAMO jedna brzina za vožnju unatrag, prekidač visoke/male brzine ne može kontrolirati brzinu vožnje unatrag.

6. Funkcije MP3 playera



A. Indikator statusa baterije: Status baterije u voltima

B. USB ulaz: Prihvaća samo mp3 format

C. V- : kratko pritisnite za prebacivanje na prethodnu trgovinu, držite za smanjenje volumen.

D. : Kratko pritisnite za pauziranje. Napomena: Pritisnite i držite za pokretanje FM radija.

E. V+: kratko pritisnite za prijelaz na sljedeću pjesmu, držite za povećanje


glasnoća

F. Mode : Promjena načina reprodukcije.


G.AUX ulaz I. FM

radio: pritisnite tipku Mode, pritisnite i držite za traženje dostupnih postaja (oko 1 min), postaje će početi automatski tražiti, tražena stanica će se automatski pohraniti u memoriju. Ako nijedna postaja nije pronađena, ponovite postupak.


7. Korištenje sigurnosnog pojasa




Otkopčavanje



Postavka




skraćenica:



proširenje:

8. Upute za osigurač Ponovno

postavljanje osigurača: kada struja prijeđe određenu vrijednost, osigurač će automatski prekinuti napajanje na 5-60 sekundi, a zatim će se napajanje vratiti.



PREZ OPASNOST OD


POŽARA. Nemojte premostiti osigurač. To može uzrokovati preopterećenje i oštećenje električnog sustava. Zamijenite samo originalnom veličinom i vrstom.



UPOZORENJE!

Uključite punjač izravno u električnu utičnicu.

Ne koristite produžni kabel.



Kada se baterija isprazni, odmah je napunite. Pronađite i otvorite poklopac priključka za punjenje kao što je prikazano na slici. 2. Odvojite priključak napajanja pritiskom na kuku [2]. 3. Spojite konektor punjača na konektor napajanja. 4. Potpuno punjenje unutar 12 sati (napomena: Punite maksimalno 20 sati). 5. Prvo izvucite utikač punjača iz utičnice, a zatim ga isključite. 6. Spojite priključke i zatvorite poklopac priključka za punjenje. (Napomena: sve funkcije su isključene tijekom punjenja, odrasli bi trebali puniti)

Rješavanje problema

Problem	Kontrolirati	Otopina
Motor ne trči	1. Je li osigurač preopterećen? 2. Je li pedala dobro spojena? 3. Zavarivanje električnog terminala je li sljedeći motor dobar? 4. Je li konektor dobro spojen? Uklonite konektor motora, uključite analizu razloga na bateriji i zatim analizirajte provjeri da li se okreće ili ne ?	1. Da, osigurač automatski isključuje napajanje nakon 5-60 sekundi, a zatim se ponovno pokreće; Ne, provjerite analizu sljedećeg razloga 2. Ne, popravite nožni prekidač; Da, provjerite analiza razloga 3. Ne, zavarite završnu žicu; Da, provjeri sljedeći 5. 4. Ne, priključite priključak; Da, provjerite sljedeći izravno 5. I dalje nema rotacije, zamijenite motor; Ako se okreće, to znači da je tiskanoj ploči potrebno stručno održavanje, obratite se svom prodavaču
Krećite se samo naprijed ili samo nazad	1. Provjerite prekidač naprijed/natrag, multimetrom provjerite je li konektor dobar ili ne 2. Provjerite je li ciklus pogonskog sklopa naprijed/natrag funkcionalan ili ne?	1. Ne, promijeni smjer naprijed/natrag; Da, provjerite daljnju analizu razloga 2. Ne, spoji liniju; Da, znači da ploča sa tiskane ploče trebaju stručno održavanje, obratite se predstavniku
usporiti ubrzati	1. Provjerite je li napon baterije u redu ili nije. 2. Spojite motor (uključujući pogonski zupčanic) na bateriju, zatim provjerite može li brzina ubrzati ili ne.	1. Ne, napunite bateriju; Da, u redu je, provjerite daljnju analizu razloga 2. Ne, provjeri sljedeću analizu razloga; Da, to znači da je tiskanoj ploči potrebno profesionalno održavanje, obratite se predstavniku
Baterija nije moguće naplatiti	1. Konektor baterije je pao ili se olabavio. 2. Punjač je malo 2. Ne, punjač je zagrijava se pokvaren, zamijenite ga	1. Da, ponovno spojite, Ne, provjerite 1. drugu analizu uzroka
Ne rade je zvuk/ svjetla	1. provjerite je li prekidač za zvuk/svjetlo u redu ili ne. 2. Provjerite postoji li veza električni vodič dobar ili loš	1. Ne, zamijenite prekidač; Da, provjerite daljnju analizu razloga 2. Ne, ponovno se spoji; Da, provjerite daljnju analizu razloga
Auto se ne miče se	1. provjerite može li se kotač okretati ili ne 2. Provjerite ima li mjenjača oštećenja	1. Da, stavi kotač na tlo; Ne, provjerit će analizu sljedećeg razloga 2. Da, zamijenite mjenjač; Ne, on će provjeriti analiza drugog razloga
Auto se isključuje se	1. Vozač prekoračuje maksimum težina? 2. Vozi li vozač neravnom cestom? 3. Provjerite može li kotač slobodno okretati	1. Da, trebali biste slijediti upute, automobil nije prikladan za prekoračenje maksimalne težine; Ne, provjeri analizu sljedećeg razlog 2. Da, treba se pridržavati uputa, voziti ravnom cestom; Ne, provjerite daljnju analizu razloga