



Model: 0976

Ford Bronco Raptor


Električni automobil

Službeni licencirani proizvod

UPUTE ZA UPOTREBU S POSTUPAK MONTAŽE

Dječji električni automobil

Zadovoljava standarde:
En71 i En62115
ASTM F963



PAŽNJA:

Potrebna montaža za odrasle osobe Prema ·
maks. speed je proizvod koji nije primjeren za djecu mlađu od 3 godine.

Slike su SAMO u svrhu ilustracije.

FB-LD


UPUTE ZA MONTAŽU

Ilustracije u ovom priručniku služe za olakšavanje razumijevanja upravljanja proizvodom i konstrukcije proizvoda. Imajte na umu da mogu postojati razlike između slika i fizičkog artikla.

Kako bismo poboljšali kvalitetu, možemo promijeniti karakteristike i izgled proizvoda bez prethodne najave.

! Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Nepravilno rukovanje može uzrokovati štetu proizvod ili čak naštetiti vašem djetetu. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Prije instalacije: Spajanje baterije



- 1 i 2: Pronađite i otvorite poklopac priključka za punjenje kao što je prikazano na slici.
3. Spojite konektore [1] i [2].
4. Zatvorite poklopac.

1 Sigurnost

UPOZORENJE !

Priručnik sadrži upute za montažu, uporabu i održavanje. Vozilo mora biti sastavljeno odrasla osoba koja je pročitala i razumjela upute u ovom priručniku. Držite ambalažu izvan dohvata djece i bacite ga prije upotrebe.

Napomena: Za najbolju izvedbu, koristite na ravnim, tvrdim površinama.

Sljedeće sigurnosne opasnosti mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt korisnika vozila: • Ovaj proizvod sadrži male dijelove namijenjene samo odraslim osobama. Držite malu djecu izvan dohvata tijekom sastavljanja. Izvadite i bacite sav zaštitni materijal i vrećice prije montaže. Ne zaboravite ukloniti sav materijal za pakiranje i dijelove ispod karoserije vozila. • Baterijske igle, konektori i srodni dodaci sadrže olovo i spojeve olova za koje se zna da uzrokuju rak, reproduktivne štete su otrovni i korozivni. Nikada ne otvarajte bateriju.

- Pokretni dijelovi mogu zahvatiti dijelove tijela kao što su ruke, noge, kosa i odjeća. Nikada ne stavljajte bilo koji dio tijela u blizinu pokretnih dijelova i nosite dok upravljate vozilom široku odjeću. Uvijek nosite cipele kada koristite vozilo.
 - Ova igračka nema kočnice niti ima mogućnost kočenja. Ne ostavljajte dijete bez nadzora dok koristi ovu igračku ili dopustite da se ova igračka koristi na bilo kojem mjestu gdje je potrebna sposobnost kočenja, jer to može uzrokovati kotrljanje ili gubitak kontrole, što može dovesti do ozbiljne ozljede ili smrt.
 - Korištenje vozila u blizini ulica, motornih vozila, stubišta, kao što su: stepenice, voda (bazeni) ili druge vodene površine, nagnute površine, brda, vlažna područja, zapaljive pare, na ulici, noću ili u mraku može izazvati neočekivanu nesreću. Uvijek koristite vozilo u sigurnom okruženju pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
 - Korištenje vozila u opasnim uvjetima kao što su snijeg, kiša, prljavština vozila, blato, pijesak ili sitni šljunak može uzrokovati neočekivani rad kao što je prevrtanje i proklizavanje, kao i oštećenje električnog sustava i baterije.
 - Ne koristite vozilo na nesiguran način. Na primjer, ali ne ograničavajući se na:
 - a. Vuča vozila drugim vozilom ili sličnom opremom
 - b. Omogućuje više od jednog jahača c.
 - Guranje korisnika s leđa
 - d. Vožnja nesigurnom brzinom
- Uvijek se pridržavajte zdravog razuma i sigurne prakse kada upravljate vozilom

UPOZORENJA O BATERIJAMA



UPOZORENJE!

Sljedeće sigurnosne opasnosti mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt korisnika vozila:



- Korištenje baterije ili punjača koji nije isporučena punjiva baterija od 12 V i punjač može uzrokovati požar ili eksploziju. Uz vozilo koristite samo isporučenu bateriju od 12 V i punjač.



- Korištenje baterije od 12 V i punjača za bilo koji drugi proizvod može izazvati pregrijavanje, požar ili eksploziju. Nikada nemojte koristiti punjivu bateriju od 12 V i punjač s drugim proizvodom.
- Tijekom punjenja nastaju eksplozivni plinovi. Punite bateriju u dobro prozračenom prostoru. Ne punite bateriju u blizini topline ili zapaljivih materijala.
- Kontakt između pozitivnog i negativnog pola može izazvati požar ili eksploziju. Izbjegavajte izravan kontakt između terminala. Podizanje baterije za kablove odn punjač može uzrokovati oštetiti bateriju i može izazvati požar. Bateriju uvijek podižite za kućište ili ručke.



- Tekućina na bateriji može uzrokovati požar ili električni udar. Uvijek držite bateriju podalje od svih tekućina i držite ga na suhom.
- Kontakt ili izlaganje bateriji može uzrokovati curenje elektrolita (olovna kiselina). ozbiljna ozljeda. Ako dođe do kontakta ili izlaganja, odmah nazovite liječnika liječnik. Ako kemikalija dospije na kožu ili u oči, ispirite ih hladnom vodom 15 minuta. Ako jesi ako se kemikalija proguta, odmah dajte osobi vodu ili mlijeko. Nemojte davati vodu ili mlijeko ako pacijent povraća ili ima smanjene razine budnost. Ne izazivati povraćanje.



- Baterijske igle, terminali i pripadajući dodaci sadrže olovo i spojeve olova (kiselina), kemikalije za koje je u državi Kaliforniji poznato da uzrokuju rak, štetni za reprodukciju te su otrovni i korozivni. Nikada ne otvarajte bateriju.
- Manipulacija ili modifikacija sustava električnog kruga može uzrokovati ozljede električne struje, požara ili eksplozije i trajno oštetiti sustav. Izloženo ožičenje, strujni krugovi unutra može uzrokovati strujni udar punjača. Poklopac punjača uvijek držite zatvoren.

ZAHTJEVI I UPOZORENJA ZA KORISNIKE

Prikladno	3+
dob Max. nosivost	(30kg)

Prije korištenja vozila, dijete mora razumjeti rad vozila i sigurnosne opasnosti. Također moraju pokazati sposobnost upravljanja i upravljanja vozilom. Odgovornost je odrasle osobe poučiti dijete i kontrolira korištenje vozila.

Prije vožnje pročitajte sljedeća sigurnosna upozorenja za svu djecu koja koriste vozilo.



UPOZORENJE!

Zbog maksimalne brzine ova igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine. Potreban je nadzor odrasle osobe kako bi se smanjio rizik od ozljeda. Nikada nemojte koristiti na cestama, u blizini motornih vozila, na ili blizu strmih padina ili stepenica, bazena ili drugih vodenih tijela, uvijek nosite cipele i nikada ne dopustite više od 1 vozača. Morate nositi zaštitnu opremu. Ne koristiti u cestovnom prometu.

Ne vozite vozilo u laganu prljavštinu, blato, pijesak ili sitni šljunak i vozite samo vodoravno

površinski. Uvijek nosite cipele kada koristite vozilo.

Držite ruke, kosu i odjeću dalje od pokretnih dijelova.

Daljinski upravljač nije igračka. Namijenjen je samo odraslima i ne smiju ga koristiti djeca.

Uvijek je potreban strogi nadzor odrasle osobe.

Domet prijema može značajno varirati ovisno o vremenu, bateriji i drugim uvjetima okoliš. Imajte na umu da se igračka mora koristiti pažljivo jer je potrebna vještina kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji bi mogli uzrokovati ozljede korisnika ili trećih osoba.

UPOZORENJA ZA NJEGU



UPOZORENJE!

- Parkirajte vozilo u zatvorenom prostoru ili ga prekrijte ceradom kako biste ga zaštitili od vlažnog vremena.
- Ne ostavljajte vozilo na suncu duže vrijeme jer može izbljediti. Čuvati u hladu ili pokriti ceradom.
- Ne perite vozilo crijevom.
- Ne perite vozilo sapunom i vodom.
- Budite oprezni pri vožnji vozila, izbjegavajte padove ili sudare koji mogu uzrokovati ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Provjerite dijelove prije uporabe i redovito provjeravajte transformatore ili punjače baterija, jer ako su kabel, utikač, poklopac i drugi dijelovi oštećeni, vozilo se ne smije koristiti dok se oštećenje ne popravi kako bi se spriječila nesreća.

VREMENSKI INTERVAL PUNJENJA

VAŽNO!

- Ako je baterija potpuno ispražnjena, može se oštetiti. Ne dopustite da se baterija potpuno isprazni.
- Prije punjenja provjerite istrošenost i oštećenje baterije i punjača (kabel, konektor).
- Ne koristite ako su baterija i punjač oštećeni. Kada punjač promijeni boju iz crvene u zelenu, to znači da je baterija puna i da je možete isključiti iz punjenja.
- Bateriju smije koristiti i puniti samo odrasla osoba koja je pročitala i razumjela sigurnosna upozorenja.





4

Tehnički podaci

Ime	Specifikacija
Baterija	10.8V3.1Ah
Motor	DC 12V
Prikladna dob	3+
Maksimalna nosivost	30 KG
Dimenzije	985*635*640MM
Ubrzati	2-4KM/h
Vrijeme rada	punjenje 8-12 sati, vrijeme čekanja 1-2 sata
Punjač	Ulaz: 100V~240V AC Izlaz: DC 12.6V1A
Materijal	PP (polipropilen) i željezo

*Gore navedeni parametri sadrže opsijske funkcije, naime parametri se mogu pronaći u našim vozilima.

Popis dijelova


Ne.	brojanje	slika	Ne.	brojanje	slika
①	18	 A (samorezni vijak)	②	2	 B (oslonac stražnje osovine)
③	1	 C (stražnja osovina)	④	2	 D (ključ M8)
⑤	1	 E (motor-L)	⑥	1	 F (motor-P)
⑦	4	 G (kotač)	⑧	4	 H (izbočina)
⑨	2	 ja (prigušivač)	⑩	1	 J (prednja osovina)
⑪	1	 K (upravljaj)	⑫	1 set	 L (retrovizori)
⑬	1	 M (prednji prozor)	⑭	1	 N (sjedalo)
⑮	1	 O (odmor)	⑯	2	 R (bočni okvir)

*slike su samo ilustrativne prirode


Ne. broj	brojanje	slika	Ne. broj	brojanje	slika
17	1		18	1	
19	1		20	1	
21	1		22	1	
23	1		24	1	
25	1				

Prije početka


Prvo okrenite auto i stavite ga na mekanu krpu ili glatku površinu (ne može se staviti direktno na cement i sl. koji će izgrebati površinu plastike), zatim uklonite karton, polistiren, najlonsku traku.



Izrežite trake Izrežite traku i uklonite dijelove.




Korak 1: Ugradite nosače stražnje osovine
Ugradite nosače (B) na karoseriju i pričvrstite ih s 12 komada samoreznih vijaka (A)




Korak 2: Ugradite stražnju osovinu 1.
Pomoću ključa M8 (D) otpustite 2 komada matica [2], 2 komada podloški [1] s osovine (C) okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.


2. Umetnite stražnju osovinu (C) u tijelo, poravnajte.




Korak 3: Ugradite stražnje motore.
Provucite konektore lijevog motora (E) i desnog motora (F) kroz rupu [3], zatim gurnite motor.



Korak 4: Ugradite stražnje kotače
Ugradite stražnji kotač (G), podlošku (1), maticu (2) na stražnju osovinu, zatim postavite poklopac (H).




Korak 5-1: Montirajte prednju osovinu Pomoću ključa M8 (D) otpustite matice [4] na poluzi upravljača [5].




Korak 5-2:

Postavite oba amortizera kao što je prikazano na slici.



Korak 5-3:


11 Otpustite matice [6] na prednjoj osovini (J) s ključem M8 (D).



Korak 5-4:


Umetnite prednju osovinu u rupu [7], zatim postavite matice [6].

NAPOMENA: Umetnite šipku [5] kroz rupu [8]. Zatim postavite maticu [4] na upravljačku polugu [5].




Korak 6-1: Ugradite prednje kotače.

Uklonite maticu M8 [10] i uklonite podlošku [9] pomoću ključa M8 (D).



Korak 6-2:

Gurnite kotač (G), podlošku [9], maticu [10], a zatim postavite poklopac (H).



Korak 7: Zalijepite baterija za volan


Prvo odvrnite poklopac pomoću odvijača volan

suprotno od kazaljke na satu
pokazivač, zatim umetnite 2 baterije

AA kao što je prikazano na kraju
pokrijte poklopac i zavrnite
vijci u smjeru kazaljke na satu.

⚠ UPOZORENJE!


1. Sve baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.
2. Baterija koja se ne može puniti ne može se puniti
3. Izvadite ispražnjenu bateriju i pravilno je odložite. Kako biste spriječili ozljede, držite djece izvan dometa baterije.
4. Izravan kontakt između pozitivnog i negativnog pola može izazvati požar ili eksploziju. Izbjegavajte izravnu vezu između terminala.
5. Ne miješajte stare i nove baterije. **NEMOJTE** koristiti alkalni, standardni (ugljik-cink) ili punjive (nikl-kadmij) baterije.
6. Bateriju smije puniti samo odrasla osoba koja ju je pročitala i razumjela sigurnosna upozorenja.



Korak 8: Ugradite upravljač


Prvo okrenite svoje tijelo.

1. Uklonite vijak [11] s kola upravljača (K).
2. Postavite upravljač (K) na stup [12], zatim umetnite vijak [11] da ga pričvrstite.




Korak 9: Instalirajte retrovizori

Ugradite retrovizore
u odgovarajuće utoru na tijelu
vozila u pravcu
strelice na slici. Zatim pričvrstite
retrovizor sa 2 kom
samorezni vijci.




Korak 10: Instalirajte prednji prozor

Umetnite vjetrobransko staklo (M)
u tijelo kao što je
prikazano na slici.




Korak 11: Spojite motore

Pronađite prostor ispod sjedala i spojite svaki sklop 1 (priključci upravljačke jedinice) na 2 (priključci motora).




Korak 12: Ugradite sjedalo

Poravnajte ure za pričvršćivanje sjedala (N), zatim pomoću odvijača zategnite 2 vijka na sjedalu




Korak 13 : Instalirajte naslon za ruke

Prvo postavite naslon za leđa natrag u pravilan položaj. Koristite za pričvršćivanje naslona 2 samorezna vijka.




Korak 14: Instalirajte

bočni okviri Postavite kao što je prikazano na slici.




Korak 15: Ugradite rampu stražnjeg svjetla

Instalirajte kako je prikazano na slici.



Korak 16: Rezervni kotač Instalirajte kao što je prikazano na slici.




Korak 17: Instalirajte Fenders Install

prednji lijevi blatobran i stražnji lijevi blatobran na lijevu stranu karoserije vozila kao što je prikazano na slici. Postavite prednji desni blatobran i stražnji desni blatobran na desnu stranu karoserije vozila kao što je prikazano na slici

Postupno zategnite kopču.

Korištenje

1 Umetanje i mijenjanje baterija u daljinskom upravljaču



Uklonite poklopac baterije daljinskog upravljača pomoću odvijača, umetnite dvije AAA 1,5 V suhe baterije s ispravnim polaritetom. Zatvorite poklopac baterije i pričvrstite ga vijkom. (Zamjena baterije također nakon gornjih koraka)

⚠ WARNING!

1. Sve baterije moraju biti umetnute s ispravnim polaritetom.
2. Baterija koja se ne može puniti ne može se puniti. 3. Izvadite ispražnjenu bateriju i pravilno je odložite. Kako biste spriječili ozljede, držite djecu dalje od baterije.
4. Izravni kontakt između pozitivnog i negativnog pola može izazvati požar ili eksploziju. Izbjegavajte izravnu vezu između terminala.
5. Ne miješajte stare i nove baterije. NEMOJTE koristiti alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (nikl-kadmijeve) baterije.
6. Bateriju smije puniti samo odrasla osoba koja je pročitala i razumjela sigurnosne upute upozorenja.

2. Uparivanje daljinskog upravljača

1. Umetnite baterije 2.

Držite srednju tipku za uparivanje 1-4 sekunde, LED diode počinju treperiti 3. Uključite auto, LED diode prestaju bljeskati, uparivanje uspješno 4. Ako uparivanje nije uspjelo, uklonite baterije i ponovite korake 1-3

5. Ako se daljinski upravljač ne koristi dulje vrijeme, prijeći će u stanje mirovanja i LED indikatori će se ugasi. Daljinski upravljač možete probuditi pritiskom na bilo koji bilo koji gumb i možete ga koristiti normalno.

Opis gumba : : Naprijed : Natrag : Lijevo : Desno

S: brzina P: kočnica u nuždi, pritisnite za isključivanje svih funkcija, pritisnite ponovno za ponovno pokretanje.

Upute za korištenje daljinskog upravljača Daljinski upravljač je poželjan (kada je automobil u modu daljinskog upravljanja, držač daljinskog upravljača može upravljati automobilom naprijed i nazad, velikom/niskom brzinom, upravljanjem i drugim funkcijama, vozač NE MOŽE upravljati automobilom).

Pritisnite gumb "naprijed" i automobil će krenuti naprijed. Pritisnite gumb "rikverc" i automobil će krenuti unatrag.

P: kočnica u nuždi, pritisnite za isključivanje svih funkcija, pritisnite ponovno za ponovno pokretanje. Pritisnite lijevu tipku

za okretanje automobila skrenite lijevo, pritisnite desni gumb za okretanje automobila skrenite desno;


(Napomena: Tipka za centrifugiranje na daljinskom upravljaču mora se pritisnuti više puta tijekom centrifuge, inače automatski se vraća na ravnu liniju.) Gumb S je gumb za brzinu, jedna lampica svijetli pri maloj brzini, dvije lampice svijetle svjetlo srednje brzine, tri svjetla velikom brzinom.



UPOZORENJE!

Daljinski upravljač nije igračka. Namijenjen je samo odraslima i ne smiju ga koristiti djeca. Uvijek je potreban strogi nadzor odrasle osobe. Domet prijema može značajno varirati ovisno o vremenu, bateriji i drugim uvjetima okoline.

3. Promjena funkcija



1&2. Tipka za sirenu: Pritisnite tipku za sirenu.

3. Mp3 višenamjenski player.

4. Prekidač daljinskog upravljača / ručno upravljanje: možete se prebacivati između daljinskog upravljača upravljanje i ručno upravljanje.

5. Prekidač napajanja: uključen, isključen.


6. Prekidač visoke/male brzine: pritisnite "visoka" ili "niska" za podešavanje automobila ubrzati.

7. Prekidač naprijed/natrag: pritisnite tipku za upravljanje vozilom za pomicanje naprijed/natrag.

8. Prekidač za svjetlo: uključeno je, isključeno.

9. Prekidač nožne papučice: Pritisnite prekidač nožne papučice i auto će se pokrenuti naprijed, otpustite papučicu, auto će se zaustaviti.

4. Upute za MP3 višenamjenski player



A. Indikator statusa baterije: Status baterije u voltima

B. USB ulaz: Prihvaća samo mp3 format

C. V- : kratko pritisnite za prebacivanje na prethodnu pohranu, držite za smanjenje volumen.

D.: Kratko pritisnite za pauzu. Napomena: Pritisnite i držite za pokretanje FM radija.

E. V+ : kratko pritisnite za prelazak na sljedeću pjesmu, držite za povećanje volumen

F. Mode : Prebacivanje između načina reprodukcije.

G.AUX ulaz

I. FM radio: pritisnite Mode, pritisnite i držite za traženje dostupnih postaja (oko 1 min), postaje će početi automatski tražiti, tražena stanica će se automatski pohraniti u memoriju. Ako nijedna stanica nije pronađena, ponovite postupak.


5. Ručne upute za rad (naprijed, natrag):

Kada vozač sjedne, pritisnite glavni prekidač. Okrenite prekidač naprijed/natrag u položaj "naprijed", pritisnite papučicu, auto će krenuti naprijed, otpustite papučicu i auto će se zaustaviti. Pomaknite prekidač naprijed/natrag u položaj "natrag", pritisnite prekidač nožne papučice, automobil se pomakne unatrag, otpustite papučicu i automobil se zaustavlja.

6. Velika/mala brzina Upalite auto, pritisnite gumb za veliku/nisku brzinu do najnižeg položaja, automobil će ići s niskom brzinom ubrzati. Pritisnite papučicu, automobil će se polako pomaknuti naprijed, otpustite papučicu i auto će stati. Pritisnite gumb za veliku/nisku brzinu na vrhu položaj, prebacit će se na veliku brzinu, automobil će voziti velikom brzinom, pritisnite papučicu, auto će se brzo pomaknuti naprijed, otpustite papučicu, auto će prestati.

* SAMO jedna brzina za vožnju unatrag, visoka/niska brzina ne može kontrolirati brzinu unatrag.

7. Korištenje sigurnosnog pojasa Otkopčavanje Zakopčavanje




8. Upute za osigurač

Ponovno postavite osigurač: kada struja prijeđe određenu vrijednost, hoće tada osigurač automatski prekida napajanje na 5-60 sekundi i struja će biti vraćena.

⚠ UPOZORENJE

OPASNOST OD POŽARA. Nemojte premostiti osigurač. To može uzrokovati preopterećenje i oštećenje


električnog sustava. Zamijenite samo originalnom veličinom i vrstom.



9. Punjenje

UPOZORENJE!

Uključite punjač izravno u električnu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.



Kad se baterija isprazni, odmah je napunite. Pronađite i otvorite poklopac priključka za punjenje kao što je prikazano na slici. 2. Uklonite priključak napajanja pritiskom na kuku [2]. 3. Spojite konektor punjača na konektor napajanja. 4. Potpuno punjenje za 12 sati (napomena: punjenje za maksimalno 20 sati). 5. Prvo izvucite utikač punjača iz utičnice, a zatim ga odspojite. 6. Spojite priključke i zatvorite poklopac priključka za punjenje. (Napomena: sve funkcije su isključene tijekom punjenja, odrasli moraju puniti)

Problem	Kontrolne točke	rješenje
Motor ne trči	osigurač preopterećen? sekundi, zatim ponovno pokretanje; Ne, provjerite 2. Je li papučica pravilno uključena? analiza drugog razloga 3. Zavarivanje električnih priključaka 2. Ne, popravi nožni prekidač; Da, provjeri je li sljedeći motor dobar? analiza uzroka 4. Je li konektor dobro spojen?	1. Da, osigurač automatski prekida napajanje nakon 5-60 1. Je li 3. Ne, zavarite završnu žicu; Da, provjeri 5. Ukloni izravno na akumulator i
Samo se kreće naprijed ili samo nazad	1. Provjerite prekidač naprijed/natrag, 1. Ne, provjerite je li provjerite daljnju analizu multimetra koji linija; Da, to znači da 2. Razlozi zašto je konektor dobar ili ne 2. Ne, spoji Provjerite treba li pogonski ciklus profesionalno održavati, radi li sklop naprijed/natrag ili ne? tiskanje, dobavljača	promjena smjera naprijed/natrag; Da, koristi se
spora brzina	1. Provjerite je li napon baterije u redu ili nije. 2. Spojite motor (uključujući pogon alat) na bateriju, zatim provjerite možete li brzina ubrzava ili ne.	1. Ne, napunite bateriju; Da, u redu je, provjeri sljedeći analiza razloga 2. Ne, provjeri sljedeću analizu razlog; Da, to znači da strujni krug treba profesionalca održavanje, obratite se svom prodavaču
Baterija se ne može puniti	1. Priključak je labav 2. Punjač se lagano zagrijava tijekom punjenja	1. Da, ponovno ga uključite, Ne, provjerite sljedeće analiza uzroka 2. Ne, punjač je pokvaren, zamijenite ga
Nema zvuka/svjetla oni rade	1. provjerite je li prekidač za zvuk/svjetlo u redu ili ne. 2. provjerite je li električna žičana veza dobra ili ne	1. Ne, zamijenite prekidač; Da, provjeri sljedeći analiza razloga 2. Ne, ponovno spojiti; Da, provjeri daljnju analizu razloga
automobil ne miče se	1. provjerite može li se kotač okretati ili ne 2. Provjerite je li mjenjač oštećen	1. Da, spusti bicikl na tlo; Ne, on će provjeriti analizu drugoga razlog 2. Da, zamijenite mjenjač; Ne, provjerit će analizu sljedećeg razloga
Auto je ugasi ga	1. Prekoračuje li vozač maksimalnu težinu? 2. Vozi li vozač neravnom cestom? 3. Provjerite može li se kotač slobodno okretati	1. Da, slijedite upute, automobil nije prikladan za pretjecanje maksimalna težina; Ne, provjerite sljedeću analizu temeljnog uzroka 2. Da, slijedite upute, vozite ravnom cestom; Ne, provjeri daljnju analizu razloga