

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

Az első használat előtt töltsen **8-12** órán keresztül .



FIGYELEM

FÜLLÁSVESZÉLY - Apró alkatrészecskék Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.



FIGYELEM

A terméket felnőttnek kell összeszerelni.



FIGYELEM

Potenciálisan éles szélék.
Felnőtt összeszerelés szükséges.



A sérülés kockázatának csökkentése érdekében felnőtt felügyelete szükséges . Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, meredek lejtők, lépcsők, úszómedencék közelében.

Mindig viseljen cipőt.

A stílusok és színek eltérőek lehetnek.

ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.

Műszaki adatok	
Akkumulátor	12V/4.5AH*1, 12V/7AH*1 (felszereltségtől függően) 24V/7AH*1 (felszereltségtől függően)
Motor	35W*2, 65W*2 (felszereltségtől függően)
Megfelelő életkor	3+
Teherbírás	25kg
Sebesség	2-5 km/h
típus	Újratölthető
Töltési idő	8-12 óra
Töltő	AC 110-120V vagy 220-240V, 50Hz, kimenet DC12V,1000mA,DC24V,1000mA (opcionális) bemeneti kimenet a felszereléstől függően

FIGYELEM

1. A jelen kézikönyvben található képek csak a termék funkcióinak és felépítésének ismertetésére szolgálnak, ha eltérés van a kép és a tényleges termék között, kérjük, nézze meg a tényleges terméket.
2. A minőség javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosíthatunk egyes funkciókat vagy megjelenést.

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN OLVASSON EL MINDEN FIGYELMEZTETÉST ÉS AZ ÖSSZESZERELÉST/HASZNÁLATI UTASÍTÁST. ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.

FELNŐTT ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES. Apró alkatrészek, tartsa távol a gyerekektől az összeszerelés során.

- összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagot
- soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül
- tartsa a gyermekeket biztonságos vezetési helyeken
- csak sík felületen használja, például házon belül, kertben vagy játszótéren
- soha ne használja sötétben - kerülje a homokon vagy egyéb egyenetlen terepen való használatot
- mindig viseljen cipőt
- mindig üljön az ülésre
- ennek a játéknak nincs fékje
- tilos az áramkört megváltoztatni vagy más elektromos alkatrészeket csatlakoztatni
- rendszeresen ellenőrizze a jármű vezetékeit és csatlakozóit
- Ne engedje, hogy gyermek hozzányúljon a mozgó alkatrészekhez
- ez a jármű állítható biztonsági övekkel rendelkezik

AKKUMULÁTOR TÁROLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK


- töltés 8-12 órával az első használat előtt
- használgon megfelelő adaptert
- töltse fel az autót, ha a szokásosnál lassabban indul, ellenkező esetben az akkumulátor élettartama csökken
- minden használat után töltse fel teljesen az akkumulátort, töltse fel az akkumulátort 30 naponta, amikor nem használja az autót
- az akkumulátorokból folyadék szivároghat, ami vegyi égési sérüléseket okozhat, vagy tönkreteheti a terméket
- az elemek szivárgásának elkerülése érdekében: ne keverjen régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket
- helyes polaritással helyezze be az elemeket, vegye ki akkumulátorok használaton kívül
- a lemerült akkumulátorokat mindig vegye ki a termékből. Biztonságosan ártalmatlanítsa.
- soha ne zárja rövidre
- csak a gyártó által javasolt akkumulátorokat használjon
- ne töltse 24 óránál tovább, mert a töltő és az akkumulátorok felmelegszenek töltés közben
- a töltő és az akkumulátorok nem játékszerek
- használaton kívül kapcsolja ki a járművet
- szellőző, száraz helyen töltse az akkumulátort
- ne nyissa ki az akkumulátort vagy a töltőt
- csavarja meg csavarhúzóval a csavarokat, NE húzza túl

AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA:

1. újrahasznosítani vagy környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.
2. Ne dobja tűzbe az ólomakkumulátort, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy kifolyhat
3. ne dobja az ólom-savas akkumulátort a normál háztartási hulladék közé.

KERÜLJE EL A TÜZET ÉS ÁRAMÜTÉST

- megfelelő adaptert használjon
- helyes polaritással helyezze be az elemeket, használaton kívül vegye ki az elemeket
- soha ne zárja rövidre
- csak a gyártó által javasolt akkumulátorokat használjon
- ne nyissa fel az akkumulátort vagy a töltőt
- SOHA ne módosítsa az elektromos áramkör rendszert
- ne engedje, hogy az akkumulátor pólusai közvetlenül érintkezzenek
- ne engedjen folyadékot a termékre.
- CSAK száraz helyen töltsé
- CSAK felnőttek kezelhetik vagy tölthetik az akkumulátort
- töltés előtt ne ejtse le az akkumulátort, ellenőrizze, nem sérült-e, NE TÖLTSE, ha sérülést lát
- ne hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, minden használat után töltsé fel
- ne töltsé fordítva az akkumulátort
- Mindig rögzítse az akkumulátort tartóval, mert az akkumulátor megsérülhet a jármű felborulásával
- a szülőknek ellenőrizniük kell használat előtt a jármű főbb részeit és a lehetséges veszély kivizsgálását
- időnként könnyű olajat használjon a mozgó alkatrészek kenésére
- parkolja le a járművet zárt térben vagy takarja le ponyvával
- tartsa távol a járművet hőforrásoktól
- ne mossa le a járművet tömlővel, szappannal és vízzel.
- ne vezesse a járművet esős időben
- tisztítsa meg a járművet száraz ruhával.
- használjon nem viaszos bútorfényezőt, ne használjon autóviaszt, ne használjon súroló hatású tisztítószereket
- ne vezessen laza szennyeződésben, homokban vagy finom kavicsban
- kapcsolja ki a járművet, ha nem használja, és húzza ki az akkumulátort




Töltse fel az akkumulátort: - az első töltés kb. 12 órát vesz igénybe -
töltés közvetlenül a konnektorból a képen látható módon

- dugja be az akkumulátor csatlakozóját a töltő csatlakozójába
- csatlakoztassa a töltőt egy szabványos aljzatba
- Csak 12 V-os töltőt használjon 12 V-os akkumulátor töltéséhez

Megjegyzés: ha a fali aljzat áramellátás kapcsoló vezérli, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a "BE" álláson van




- az első használat előtt, töltse 12 órán át, legfeljebb 24 órán keresztül
- minden használat után töltse az akkumulátort legalább 8-10 órán keresztül
- ne töltse és ne tárolja az akkumulátort fejjel lefelé
- a töltés után, húzza ki a töltőt.



Akkumulátorcsere:

1. emelje fel az ülést
2. húzza ki az akkumulátort
3. csavarja ki az oldalsó 4 csavart
4. vegye ki az akkumulátort


- Összeszerelés előtt azonosítson minden alkatrészt, és őrizze meg a csomagolást az összeszerelés befejezéséig, hogy ne magyardjanak ki alkatrészei a fém részek kenőanyaggal vannak bevonva a szállítás közbeni védelem érdekében. Használjon papírtöröltőt a felesleges zsír eltávolításához.

 A x 1 Karosszéria	 B x 1 Kormánykerék	 C x 2 Keret csatlakozók Rámpa tengelykapcsolók
 D x 1 Ülés (két részes)	 E x 2 Hátsó kerék	 F x 2 Első kerék
 G x 4 Tárcsa	 H x 1 Hátsó keret	 I x 1 első lökhárító
 J x 1 szélvédő	 K x 1 Töltő	 L x 1 Kézikönyv
 N x 2 Nyomatékkulcs	 O x 1 Hátsó tengely	 P x 1 Távirányító
 R x 4 +1 (tartalék) Csavar (4x16mm)	 S x 4 Alátét (8 x1.3mm)	 T x 1 Any (tartalék) (M8)
 U x 2 +1 (tartalék) Csavar (3.5x12mm)		

Szerelés


A gyerekek megsérülhetnek apró alkatrészekről, éles széléktől és éles pontoktól a jármű össze nem szerelt állapotában vagy elektromos tárgyaktól. Legyen óvatos a jármű kicsomagolásakor és összeszerelésénél. Gyermek ne kezelje az alkatrészeket, beleértve az akkumulátort, és ne segítsen a jármű összeszerelésében.

1. lépés: A hátsó rámpa összeszerelése




Helyezze be a hátsó keretet a csatlakozóba, és rögzítse 1 csavarral az ábrán látható módon. Ismételje meg a folyamatot a másik oldalon.

2. lépés: Az első tengely felszerelése




Emelje fel a csavart, amíg egy szintbe nem kerül a tengellyel és az anyával, helyezze be csavarja és húzza be anyával és rögzítse a kormánytengelyt az ábrán látható módon.

3. lépés: Az első kerekek felszerelése




Szerelje össze az összes alkatrészt a képen látható sorrendben, és használja a kulcsot. Ismételje meg a folyamatot a másik oldalon.

4. lépés: A hátsó tengely felszerelése




Illessze a tengelyt a karosszéria furataiba az ábra szerint.

5. lépés: A hátsó kerek felszerelése



Szerelje össze az összes alkatrészt a feltüntetett sorrendben, és használjon kulcsot. Ismételje meg a folyamatot a másik oldalon

6. lépés: Az tárcsa összeszerelése




Rögzítse az tárcsát a kerékhez.

7. lépés: A kormánykerék összeszerelése



Csatlakoztassa a csatlakozókat. Helyezze be a kormánykereket a lyukba, és nyomja meg.


8. lépés: Az akkumulátor csatlakoztatása



Dugja be a csatlakozót az akkumulátorból a jármű karosszériájába, egyezzen meg ugyanazzal a polaritással.

9. lépés: Az ülés összeszerelése Csavar

(4x16mm)




Helyezze az ülés egyik részét a megfelelő helyre és rögzítse 2 csavarral a képen látható módon

10. lépés: Az ülés összeszerelése



szerelje fel a háttámlát a képen megfelelően.

11. lépés: Rögzítse az ülést



Rögzítse az ülést 2 csavarral, ahogy az a képen látható.

12. lépés: A hátsó rámpa összeszerelése



Szerelje fel a rámpát a képen látható módon

13. lépés: Az első ablakkeret felszerelése



Helyezze be a rögzítőt az ábrán látható módon, ahogy a fotó mutatja

14. lépés: Az első lökhárító felszerelése



Szerelje fel a helyére az ábra szerint.

Használata


Főkapcsoló - A jármű be- és kikapcsolása

Előre- tolja az iránykapcsolót a felső helyzetbe, és lassan nyomja meg a pedált.

Hátra- Nyomja le az irányváltót, és lassan nyomja le a pedált.

Alacsony sebesség - A jármű előre be van állítva alacsony sebességre (2 km/h). Miután gyermeke elsajátította a biztonságos vezetést, feloldhatja a nagy sebességű üzemmódot.

Nagy sebesség - Nagyobb sebesség (3-5 km/h). Győződjön meg arról, hogy gyermeke tudja, hogyan kell biztonságosan vezetni és irányítani a járművet, és ismeri a biztonságos vezetés szabályait.



Hangeffektusok -Nyomja meg a kormányon lévő gombot.

Stop -A pedál elengedésekor a jármű automatikusan megáll.

Biztonsági biztosíték . Ha a motor bármilyen okból túlterhelt, beleértve a helytelen használatot is, a biztosíték automatikusan lekapcsolja az áramellátást, és az alkatrészek lehűlése után visszaáll.

Karbantartás

Csak száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne mossa le vízzel vagy maró hatású szerekkel.

Ha nem használja, száraz helyen tárolja.

Ne felejtse el havonta tölteni az akkumulátort, ha a járművet nem használja.

Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csavart és fedelet.

Ellenőrizze az összes műanyag alkatrészt, hogy nincsenek-e repedések.


Szükség esetén cserélje ki.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű nem jár	Hőbiztosíték meghibásodása	Ha a motor bármilyen okból túlterhelt, beleértve a helytelen használatot is, a biztosíték automatikusan lekapcsolja az áramellátást, és az alkatrészek lehűlése után visszaáll. Ne terhelje túl a járművet, a maximális terhelés 25 kg. Ne használja zord körülmények között.
	Gyenge csatlakozó érintkezők	Ellenőrizze az összes vezetéket és csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a motor kábelköteg-csatlakozója szorosan csatlakozik az akkumulátorhoz, és nincsenek laza vezetékek a motor körül.
	Régi akkumulátor	Előfordulhat, hogy egy régi vagy nem megfelelően feltöltött akkumulátor lemerül. Ha nem biztos benne, hogy régi-e vagy sem, tesztelheti voltmérővel.
	Alacsony akkumulátor	Az új akkumulátort az első használat előtt legalább 12 órán keresztül tölteni kell. Ezután minden használat után legalább 8-10 órán keresztül tölteni kell. Soha ne töltsen 24 óránál tovább. Ellenőrizze az összes csatlakozót.
	A töltő nem működik	Voltmérővel kell rendelkeznie, hogy megnézze, működik-e a töltő vagy sem. Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a töltővel, forduljon a forgalmazóhoz.
	Sérült kapcsoló	Víznek vagy nedvességnek kitéve a kapcsolók korrodálódhatnak vagy elakadhatnak a laza szennyeződés, homok vagy kavics miatt. Forduljon a kereskedőhöz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű haladt és hirtelen megállt	Gyenge csatlakozó érintkezők	Ellenőrizze az összes vezetéket és csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a motor kábelköteg-csatlakozója szorosan csatlakozik az akkumulátorhoz, és nincsenek laza vezetékek a motor körül.
	A hőbiztosíték kioldott	Ha a motor bármilyen okból túlterhelt, beleértve a helytelen használatot is, a biztosíték automatikusan lekapcsolja az áramellátást, és az alkatrészek lehűlése után visszaáll. Ne terhelje túl a járművet, a maximális terhelés 25 kg. Ne használja zord körülmények között.
A jármű kevesebb mint 1 órát bír	Alacsony akkumulátor	Az új akkumulátort az első használat előtt legalább 12 órán keresztül tölteni kell. Ezután minden használat után legalább 8-10 órán keresztül tölteni kell. Soha ne töltsen 24 óránál tovább. Ellenőrizze az összes csatlakozót.
	Túltöltött akkumulátor	Soha ne töltsen 24 óránál tovább. Ellenőrizze az összes csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy a töltő csatlakoztatva van a konnektorhoz. Győződjön meg arról, hogy a fali aljzat tápellátása be van kapcsolva. Ha úgy gondolja, hogy az akkumulátor megsérülhet a túltöltés miatt, forduljon a forgalmazóhoz.
	Régi akkumulátor - kapacitásvesztés	Az akkumulátor még megfelelő gondozás mellett sem bírja örökké. Az akkumulátor átlagos élettartama a használatától és a felhasználási feltételektől függően 1-3 év. Cserélje ki az akkumulátort egy újra. Ne cserélje ki az alkatrészeket. Forduljon a kereskedőhöz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű lassan halad	Alacsony akkumulátor	Az új akkumulátort az első használat előtt legalább 12 órán keresztül tölteni kell. Ezután minden használat után legalább 8-10 órán keresztül tölteni kell. Soha ne töltsen 24 óránál tovább. Ellenőrizze az összes csatlakozót.
	Az akkumulátort újra kell tölteni	Minden használat után feltétlenül töltsen fel az akkumulátort.
	Régi akkumulátor - kapacitásvesztés	Az akkumulátor még megfelelő gondozás mellett sem bírja örökké. Az akkumulátor átlagos élettartama a használatától és a felhasználási feltételektől függően 1-3 év. Cserélje ki az akkumulátort egy újra. Ne cserélje ki az alkatrészeket. Forduljon a kereskedőhöz.
	A jármű túlterhelt	Egyszerre 1-nél több gyermeket ne engedjen be, tartsa be a 25 kg-os teherbírást, és ne húzzon semmit a jármű mögött.
	Használja zord körülmények között	Csak sima felületen használja.
A jármű szakaszos működése	Rossz kapcsolat	Ellenőrizze az összes csatlakozót.
	Sérült motor	Forduljon a kereskedőhöz.
A jármű nyomás nélkül nem indul el	Rossz kapcsolat	Ellenőrizze az összes csatlakozót.
	"Holt pont" a motoron	Forduljon a kereskedőhöz.
A motor kibocsát hangos csiszolás vagy kopogós hangot	Törött fogaskerekek	Forduljon a kereskedőhöz.
A töltő közben felmelegszik	Ez normális	Nem igényel beavatkozást.
Az akkumulátor töltés közben kibocsát bugyborékoló vagy sziszegő hang	Ez normális	Nem igényel beavatkozást.



Megjegyzés: egyes alkatrészek a jármű mindkét oldalán össze vannak szerelve.

Alkatrészszám	Mennyiség	Alkatrészszám	Mennyiség
1. Motorháztető	1 darab	9. Ülés (alsó rész)	1 darab
2. Első lökhárító	1 darab	10. Sear (háttámla)	1 darab
3. Felfüggesztés	1 darab	11. Keret csatlakozók	2 db
4. Első kerék	2 db	12. Hátsó keret	1 darab
5. Kerékburkolat	4 db	13. Jármű karosszéria	1 darab
6. Motor	2 db	14. Kormánykerék	1 darab
7. Kerék	2 db	15. Kormányrögztítő	1 darab
8. Hátsó tengely	1 darab	16. Keretüveg	1 darab