

NAVODILA ZA UPORABO



Pred začetkom sestavljanja preberite celoten priročnik navodila. Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo uporaba. Pred prvo uporabo napolnite 8-12 ure.

**PREVIDNO**

NEVARNOST ZADUŠITVE - Majhni deli Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.

**POZOR**

Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.

**POZOR**

Potencialno ostri robovi.
Zahtevana montaža odrasle osebe.



Za zmanjšanje nevarnosti poškodb je potreben nadzor odrasle osebe. Nikoli ne uporabljajte na cestah, v bližini motornih vozil ali v bližini strmih pobočij ali stopnic, bazenov.
Vedno nosite čevlje.

Slogi in barve se lahko razlikujejo.
**SHRANITE NAVODILA ZA PRIHODNJE
UPORABO.**

Specifikacije	
Baterija	12V/4.5AH*1, 12V/7AH*1 ^{(od po opreme)izbiri} , V/7AH*1 ^(odvisno od opreme)
Motor	35W*2, 65W*2 ^{(od po opreme)izbiri} , 24 ^(odvisno)
Primerna starost	3+
Nosilnost	25kgz
Hitrost	2-5 km/h
Vrsta	Polnilna
Čas polnjenja	8-12 ur
Polnilec	AC 110-120V ali 220-240V, 50Hz, izhod DC12V,1000mA,DC24V,1000mA (izbirno)

POZOR

1. Slike v tem priročniku so samo za razlago funkcij in zgradbe izdelka. Če obstaja razlika med sliko in dejanskim izdelkom, si oglejte dejanski izdelek.
2. Da bi izboljšali kakovost, lahko brez predhodnega obvestila spremenimo nekatere funkcije ali videz.

ZA VARNOST VAŠEGA OTROKA PROSIMO, PREBERITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA ZA SESTAVLJANJE/UPORABO. SHRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJE UPORABO.

ZAHTEVAN JE SESTAVLJANJE ODRASLEGA. Majhni deli, med sestavljanjem držite otroke izven dosega.

- pred montažo vedno odstranite zaščitni material
- nikoli ne puščajte otroka brez nadzora
- Otroci naj bodo na varnem območju vožnje
- uporabljajte samo na ravni površini, na primer v hiši, na vrtu ali na igrišču
- nikoli ne uporabljajte v temi
- izogibajte se teku po pesku ali drugem neravnem terenu
- vedno nosite čevlje
- vedno sedite na sedežu
- ta igrača nima zavore
- prepovedano je spreminjati tokokrog ali dodajati druge električne dele
- redno preverjajte žice in konektorje vozila
- Otrokom ne dovolite, da bi se dotikali gibljivih delov
- to vozilo ima nastavljive varnostne pasove


SHRANJEVANJE INFORMACIJ O BATERIJAH IN VZDRŽEVANJU

- polnite 8-12 ur pred prvo uporabo
- uporabite ustrezen adapter
- polnite avto, ko začne voziti počasneje kot običajno, sicer se bo življenjska doba baterije skrajšala
- popolnoma napolnite baterijo po vsaki uporabi, polnite baterijo vsakih 30 dni, ko avtomobila ne uporabljate
- iz baterij lahko iztekajo tekočine, ki lahko povzročijo kemične opekline ali uničijo vaš izdelek
- da preprečite puščanje baterije: ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij
- baterije vstavite s pravilno polarnostjo, odstranite baterije, ko niso v uporabi - izpraznjene baterije vedno odstranite iz izdelka. Odstranite varno.
- nikoli kratkega stika
- uporabljajte le baterije, ki jih priporoča proizvajalec
- ne polnite več kot 24 ur, polnilec in baterija se med polnjenjem segrejeta
- polnilec in baterija nista igrači
- ugasnite vozilo, ko ga ne uporabljate
- polnite v prezračenih, suhih prostorih
- ne odpirajte baterije ali polnilnika
- vijake privijte z izvijačem, NE premočno

ODSTRANJEVANJE BATERIJE:

1. je treba reciklirati ali odstraniti v okolju prijaznem stanju
2. Ne mečite svinčene baterije v ogenj, baterija lahko eksplodira ali izteče
3. svinčeno-kislinske baterije ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke


IZOGIBAJTE SE POŽARU IN ELEKTRIČNEMU UDRU - uporabite ustrezen adapter - baterije
vstavite s pravilno polarnostjo,
odstranite baterije, ko niso v uporabi - nikoli ne povzročite kratkega stika - uporabljajte samo
baterije, ki jih
priporoča proizvajalec - ne
odpirajte baterije ali polnilnika - NIKOLI ne spreminjajte električnega
tokokroga sistem - ne dovolite neposrednega stika
med priključki akumulatorja - ne dovolite nobenih tekočin - polnite SAMO
na suhem mestu - SAMO odrasli lahko rokujejo z baterijo ali jo
polnijo - ne izpustite baterije pred polnjenjem
preverite, če je poškodovana, NE POLNITE, če obstaja
je kakršna koli poškodba - ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni, polnite
po vsaki uporabi - baterije ne polnite
obrnjene na glavo - baterijo vedno zavarujte z držalom, baterija lahko poškoduje otroka, če prevrne vozilo
- starši morajo preveriti glavne dele vozila in
pred uporabo raziščite morebitne nevarnosti - občasno uporabite svetilno olje za
mazanje gibljivih delov - vozilo parkirajte v
zaprtih prostorih ali ga pokrijte s ponjavo - vozilo hranite stran od virov toplote - vozila ne umivajte s
cevjo, milom
in vodo . - ne vozite vozila v deževnem vremenu - očistite vozilo s suho krpo. -uporabljajte
sredstvo za loščenje pohištva brez voska, ne uporabljajte
voska za avtomobile, ne uporabljajte abrazivnih čistil -ne vozite po nevezani umazaniji, pesku
ali drobnem gramozu -ugasnite vozilo, ko ga ne uporabljate, in odklopite
akumulator



Napolnite baterijo:

- prvo polnjenje bo trajalo približno 12 ur - polnite neposredno iz vtičnice, kot je prikazano na sliki



-priključite priključek baterije v vrata za polnilnik
 -priključite polnilnik v standardno vtičnico - Za polnjenje 12V baterije uporabite samo 12V polnilnik Opomba: če je napajanje v stenski vtičnici krmiljeno s stikalom, se prepričajte, da je stikalo v Položaj "ON" - pred prvim polnjenjem 12 ur, ne dlje kot 24 ur - baterijo polnite vsaj 8-10 ur po vsaki uporabi - baterije ne polnite ali shranjujte obrnjeno navzdol - po polnjenju odklopite polnilnik baterijo.



Zamenjava baterije:

1. dvignite sedež 2. odklopite baterijo 3. odvijte 4 vijake na straneh 4. odstranite baterijo


- Identificirajte vse dele pred montažo in shranite ves embalažni material, dokler montaža ni končana, da zagotovite, da noben del ni izpuščen
- kovinski deli so premazani z mazivom za zaščito med transportom. Obrišite s papirnato brisačo, da odstranite odvečno maščobo.

 A x 1 Telo	 B x 1 Volan	 C x 2 Konektorji okvirja Spojke za rampe
 D x 1 Sedež (2 dela)	 E x 2 Zadnje kolo	 F x 2 Sprednje kolo
 G x 4 Puckles	 H x 1 Zadnja rakva	 I x 1 Sprednji odbijač
 J x 1 vetrobransko steklo	 K x 1 Polnilec	 L x 1 Priročnik
 N x 2 Ključ za zategovanje zadnje osi	 O x 1 Daljinec	 P x 1 Q x 3 Pralec (12 x 1.5mm)
 R x 4 +1 (rezervno) Vijak (4x16mm)	 S x 4 Pralec (8 x 1.3mm)	 T x 1 Matica (rezervna) (M8)
		 U x 2 +1 (rezervno) Vijak (3.5x12mm)

Gradnja


Otroci se lahko poškodujejo z majhnimi deli, ostrimi robovi in konicami v nesestavljenem stanju vozila ali električnimi predmeti. Pri razpakiranju in sestavljanje vozila bodite previdni. Otroci ne smejo prijemati delov, vključno z baterijo, ali pomagati pri sestavljanju vozila.

1. korak: Sestavljanje zadnje rampe




Dvignite vijak, dokler ni poravnal z osjo, in vstavite. Dvignite zadnji vijak, okvir dokler v okvir konektor ne in pride v pritrdite, konektor. kot je prikazano pritrdite matico, vstavite poravnano vijak z in osjo in zategnite matico, z matico vstavite ter na fotografiji.

2. korak: Montaža sprednje osi




tegnite pritrdite matico gnani. ter Ponovite postopek za drugo os, kot je prikazano na sliki.

3. korak: Montaža sprednjih koles




Sestavite vse dele v vrstnem redu, prikazanem na sliki, in uporabite nasadni ključ. Ponovite postopek za drugo stran.

4. korak: Montaža zadnje osi




5. korak: Namestitev zadnjih koles



Sestavite vse dele v zaporedju, kot je prikazano na sliki, in uporabite pritrjeno orodje za nastavek.

prikazuje sliko, in uporabite nasadni ključ. Ponovite postopek za drugo stran. Ponovite postopek za drugo stran.

6. korak: Sestavljanje pesta




Zaskočite pesto kolesa.

7. korak: Montaža volana



Povežite konektorje. Vstavite volan v luknjo in potisnite.

8. korak: Priključite baterijo



Priključek karoserije vozila, akumulatorja enakega v priključite vozilu. na Bodite priključek pozorni na pravilno barvo. barva.

Korak 9: Vijak za montažo sedeža

(4x16mm)




En del Namestite sedeža spodnji postavite del na pravo sedeža mesto na intelo in ga in pritrdite pritrdite z z 2 2 vijakoma.vijakoma, kot je prikazano na fotografiji.

10. korak: Sestavljanje sedeža



Korak 11: Pritrdite vijak sedeža



Sedež Pritrdite pritrdite sedež z 2 vijakoma, vijakoma, kot kot je je na prikazano.sliki slika.

12. korak: Sestavljanje zadnje rampe



Vstavite in namestite rampo na mesto, kot kot je prikazano na fotografiji na sliki.

13. korak: Montaža sprednjega okvirja okna



nosilec Vstavite na mesto, kot je prikazano. kot prikazuje fotografija

14. korak: Namestitev sprednjega odbijača



Vstavite sprednji odbijač Namestite na mesto, kot je prikazano. kot prikazuje fotografija

Uporaba

Glavno stikalo

Prižiga in izklaplja vozilo

Naprej

Potisnite smerno stikalo v zgornji položaj in počasi pritisnite na pedal.

Nazaj


Potisnite menjalnik smeri navzdol in počasi pritisnite na pedal.

Nizka hitrost

Vozilo je bilo prednastavljeno za nizko hitrost (2 km/h). Ko vaš otrok obvlada varno vožnjo, lahko odklenete način visoke hitrosti.

Visoka hitrost Večja

hitrost (3-5 km/h). Prepričajte se, da zna vaš otrok varno voziti in upravljati vozilo ter da pozna pravila varne vožnje.



Mp3 predvajalnik

Stop

Vozilo se samodejno ustavi, ko spustite pedal.

Zvočni učinki Pritisnite gumb na volanu.

Varovalka SAMODEJNI

IZKLOP . Če je motor iz katerega koli razloga preobremenjen, vključno z nepravilno uporabo, bo varovalka samodejno prekinila napajanje in se ponastavila, ko se deli ohladijo.

Vzdrževanje Čistite samo s suho, mehko krpo. Ne umivajte z vodo ali jedkimi sredstvi.

Ko ni v uporabi, hranite na suhem mestu.

Ne pozabite polniti baterije enkrat mesečno, ko vozila ne

uporabljate. Redno preverjajte in zategnite vse vijake in pokrove. Preverite vse plastične dele za razpoke.


Po potrebi zamenjajte.

Reševanje problema

Težava	Možen vzrok	rešitev
Vozilo on ne vozi	Izklop toplotne varovalke	Če je motor iz katerega koli razloga preobremenjen, vključno z nepravilno uporabo, bo varovalka samodejno prekinila napajanje in se ponastavila, ko se deli ohladijo. Ne preobremenjujte avtomobila, največja nosilnost je 25 kg. Ne uporabljajte v težkih pogojih.
	Slabi kontakti konektorja	Preverite vse žice in priključke. Prepričajte se, da je priključek kablskega snopa motorja trdno povezan z akumulatorjem in da okoli motorja ni ohlapnih žic.
	Stara baterija	Stara ali nepravilno napolnjena baterija se lahko izprazni. Če niste prepričani, ali je star ali ne, ga lahko preizkusite z voltmetrom. E
	Nizka baterija	Novo baterijo je treba pred prvo uporabo polniti vsaj 12 ur. Nato ga je treba po vsaki uporabi polniti vsaj 8-10 ur. Nikoli ne polnite več kot 24 ur. Preverite vse priključke.
	Polnilec ne deluje	Za določitev morate imeti voltmeter ali polnilec deluje ali ne. Če mislite, da je težava s polnilnikom, se obrnite na prodajalca.
	Poškodovano stikalo	Ko so stikala izpostavljena vodi ali vlagi, lahko zarjavijo ali se zagozdijo zaradi ohlapne umazanije, peska ali gramoza. Obrnite se na vašega prodajalca.

Težava	Možen vzrok	rešitev
Vozilo je peljalo in nenadoma z ustavil	Slabi kontakti konektorja	Preverite vse žice in priključke. Prepričajte se, da je priključek kablskega snopa motorja trdno povezan z akumulatorjem in da okoli motorja ni ohlapnih žic.
	Sprožila se je toplotna varovalka	Če je motor iz katerega koli razloga preobremenjen, vključno z nepravilno uporabo, bo varovalka samodejno prekinila napajanje in se ponastavila, ko se deli ohladijo. Ne preobremenjujte avtomobila, največja nosilnost je 25 kg. Ne uporabljajte v težkih pogojih.
Avto bo zdržal manj kot 1 uro	Nizka baterija	Novo baterijo je treba pred prvo uporabo polniti vsaj 12 ur. Nato ga je treba po vsaki uporabi polniti vsaj 8-10 ur. Nikoli ne polnite več kot 24 ur. Preverite vse priključke.
	Prenapolnjena baterija	Nikoli ne polnite več kot 24 ur. Preverite vse priključke in se prepričajte, da je polnilnik priključen v električno vtičnico. Prepričajte se, da je napajanje stenske vtičnice vključeno. Če menite, da je baterija morda poškodovana zaradi prekomernega polnjenja, se obrnite na prodajalca.
	Stara baterija - izguba zmogljivosti	Tudi ob ustrezni negi baterije ne zdržijo večno. Povprečna življenjska doba baterije je 1-3 leta, odvisno od uporabe in pogoji uporabe. Zamenjajte baterijo z novo. Ne zamenjajte delov. Obrnite se na vašega prodajalca.

Težava	Možen vzrok	rešitev
Avto vozi počasi	Nizka baterija	Novo baterijo je treba pred prvo uporabo polniti vsaj 12 ur. Nato ga je treba po vsaki uporabi polniti vsaj 8-10 ur. Nikoli ne polnite več kot 24 ur. Preverite vse priključke.
	Baterijo je treba ponovno napolniti	Po vsaki uporabi obvezno napolnite baterijo.
	Stara baterija - izguba zmogljivosti	Tudi ob ustrezni negi baterije ne zdržijo večno. Povprečna življenjska doba baterije je 1-3 leta, odvisno od uporabe in pogoji uporabe. Zamenjajte baterijo z novo. Ne zamenjajte delov. Obrnite se na vašega prodajalca.
	Vozilo je preobremenjeno	Ne dovolite več kot 1 kolesarju hkrati, upoštevajte nosilnost 25 kg in ne vlecite ničesar za vozilom.
	Uporaba v težkih pogojih	Uporabljajte samo na ravni površini.
Občasno delovanje vozila	Slab stik	Preverite vse priključke.
	Poškodovan motor	Obrnite se na vašega prodajalca.
Vozilo se ne bo zagnalo brez zatiranja	Slab stik	Preverite vse priključke.
	"Mrtva točka" na motorju	Obrnite se na vašega prodajalca.
Motor oddaja glasno škrtanje ali trkanje	Zlomljeni zobniki	Obrnite se na vašega prodajalca.
Polnilnik se med postopkom segreje	To je normalno	Ni potrebno ukrepanje.
Baterija med polnjenjem oddaja brbotanje ali sikanje	To je normalno	Ni potrebno ukrepanje.



Opomba: nekateri deli so sestavljeni na obeh straneh vozila.